

FORTIFICATIONS ROYALES.

OV

ARCHITECTVRE

MILITAIRE,

PAR VNE NOVVELLE PRATIQUE;

Auec celles de tous les plus excellens Autheurs qui ont escrit de cette Matiere depuis Henry le Grand, iusqu'à present.

ENSEMBLE,

VN TRAITE' DE L'ARTILLERIE & vsage du Canon.


Parle Sr. dela FONTAINE, Ingenieur ord. du Roy.



A PARIS,

Chez Estienne Loyson, au Palais, à l'entrée de la Gallerie des Prisonniers, au Nom de I e s v s.

M. DC. LXVI. AVEC PRIVILEGE DV ROT.





AV ROY.



IRE,

Ces Traitez de Mathematique que l'offre à Vostre Majesté, est plustost une restitution qu'un present que ie luy fais ; ils luy appartiennent entierement, puisqu'ils ont esté faits à dessein de seruir aux Officiers de ses Gens de Guerre, àceur dui sont employez au maniement de ses Finances, & generalement à tous les peuples de son Royaume. La connoissance que l'ay que Vostre Majesté aime le bien commun de ses Subjets, me fait espesser qu'elle verra ce Labeur d'un œil fauorable,


scachant l'vtilité & la facilité de ses operations, qui feront voir euidemment la selution des propositions qui en dépendent ; c'est ce qui me fait croire qu'il aura l'honneur de porter auec soy l'approbation de V. M. de laquelle il receura tant de gloire, que sans doute il sera recherché non seulement des François, mais de toutes les nations de l'Europe. l'en rends mes tres-humbles actions de graces à V. M. qui servient peu considerables d'elles-mesmes, si tous les Amateurs de ces belles Sciences ne se toignoient auec moy pour témoigner à V. M.la reconnoissance qu'ils auront de la grace qu'Elle me fait d'agréer cet Ouurage, en l'honorant de sa protection. Ie supplie donc , SIRE , V. M. auec tous les respects & soumissions dont ie luy suis redeuable, d'accepter ces Oeuures tirées de mes veilles & de mon industrie, & de croire que l'offre que ie luy en fais est non seulement en qualité de son Ingenieur, mais bien plus par l'esprit qui anime mon zele à me dire veritablement,

SIRE,

de Vostre Majesté,

Le tres-humble, tres-obeissant, & tresfidele sujet & seruiteur,

DE LA FONTAINE.




PREFACE, AV LECTEVR.

My Lecteur, quoy que ce soit l'ordre de commencer les Oeuures Mathematiques par la première Partie, qui est la science des nombres, & pour la seconde celle de la Musique, lesquelles ont toutes deux pour sujet la quantité discrette, comme la Geometrie & l'Astronomie ont pour fujet la quantité continuë, ces quatre Parties faisant & comprenant ensemble toutes les autres parties de ses Sciences, mon dessein estant de les donner au public dans leur suitte quand le tout sera accomply, quoy que i'aye commencé icy par la Geometrie auec d'autres Traitez qui en dépendent, & ensuite le Traité des Fortifications Royales, auec le Traité de l'Artillerie & vsage du Canon, lesquelles parties conviennent plus aux gens de Guerre que les autres: C'est pourquoy i'ay pris le plus ne-cessaire pour le temps present, attendant que ie mette les autres en lumiere; ce qui

sera fait, Dieu aidant, en peu de temps; commey estant engagé par la promesse que i'ay faite à quantité de personnes de condition qui ont appris sous moy depuis plu-fieurs années la pluspart des choses qui y sont contenuës, & pour obliger les curieux de ses belles Sciences: C'est pourquoy ie me suis efforcé à me reinde le plus familier & intelligible qu'il m'a esté possible, écriuant Caualierement, & dans les termes dont ie me sers pour l'instruction de mes Disciples, & pour ne point embarasser les studieux par des discours qui leur soient de difficile conception, mon dessein estant de rendre mon labeur vtile à tout le monde; c'est la principale chose qui me l'a fait entreprendre. Adieu.







TRAITE

FORTIFICATIONS

ROYALES.

CHAPITRE I.

ART de fortisser est fort ancien; mais il n'a pas receu du premier coup sa derniere main, du temps qu'on battoit les Villes auec des Belliers de grandes Arbalestes, auec lesquelles ils iettoient de grosses pierres de deux ou trois quintaux pesant pour rompte les Rempars d'icelles, qui pour lors n'estoinet que des murailles droites non flanquées, de sans aucune dessence : mais à la venue du Canon, toutes ces vieilles Machines se sont éuarouies.

Il a donc fallu augmenter la force des Rampars, & opposer des resistances à cette

merueilleuse Machine.

On a commence à faire des Rampars auec des Tours quarrées, distantes de quelque 250 pas l'vne de l'autre : mais l'vsage auec l'experience a fait voir que ces Murailles n'estoient pas assez fortes, & que les Batteries faisoient bréche incontinent; si bien qu'ils augmenterent l'épaisseur de leurs Rampars, & y firent des Tours rondes remplies de terre, distantes de quelque 160 pas ; si bien que le Canon y trouuoit plus de resistance. En suite du temps les Italiens trouuerent vn moyen plus auantageux, pour s'oposer à vne telle violence ils firent des Rampars de terre reuétus de pierres ou de brique, auec vne épaisseur capable de luy resister: le tout estant flanqué auec des Bastions & des flancs pour ruyner les Batteries des Ennemis, & pour repousser vn assaur en cas qu'ils eussent fait bréche.

En suite de cela les François & les Holandois ont mis la derniere main à cet Ouurage, & l'ont tellement accompli, qu'il est presqu'impossible d'y pouuoir Fortifications Royales.

ajouster. Mais les Italiens ont esté les premiers qui ont donné les noms & termes à toutes les choses qui y sont contenuës.

Definitions de la Fortification.

1. Toute place proposée à fortisser est

reguliere ou irreguliere.

2. Places regulieres font celles desquelles les costez & angles font égaux, & font en nombre infiny.

3. Places irregulieres font celles defquelles les costez & les angles sont inégaux, & sont aussi en nombre infiny.

4. Bastions ou Bouleuarts, sont testes ou pointes auancées hors la Forteresse.

5. Rampart en general est l'enceinte de la Place.

6. Courtines sont les Rampars contenus entre deux Bastions.

7. Leuce & liziere du fosse sont les costez exterieurs d'iceluy.

8. Fossé est ce qui est contenu entre le Rampart & la liziere exterieure d'iceluy.

9. Terre-plein est le chemin qui est sur le Rampart sur lequel on mene l'Artillerie.

10. Parapel est le lieu où on se met pour

tirer, & où l'on est à couvert iusqu'à l'esto-

mac, estant sur la Banquette.

11. Pente du Parapel est le costé superieur d'iceluy qui est fait en pente, afin que les Soldats puissent tirer dans le fossé en cas de besoin.

12. Scarpe ou contre-pied est la pente du fossé exterieure opposée à la pente interieure d'iceluy, pour mieux soustenir le terrain.

12. Les Italiens ont donné ce nom de Contr'escarpe au costé exterieur du fossé, pour le distinguer de l'Escarpe ou pied du

Rampart.

13. Relais ou Berme est vne distance que l'on laisse ordinairement entre le pied du Rampart & le Fossé, large de 6,7, à 8 pieds, asin que venant à tomber il ne remplisse si-tost ledit Fossé.

14. Talud interieur du Rampart, est la pente des terres qui soussiennent ledit Rampart, & par où les Soldats montent à

l'assaut.

Fort.

15. Fort est vne Place enuironnée de Fossez, Rampars & Bouleuars, desquels on se peut dessendre auec peu de monde contre l'Ennemy.

Citadelles.

16. Sont des Forts enuironnez de 5 à 6 Bastions; que l'on ioint aux Villes pour les battre en cas de rebellion.

Rauelins.

17. Rauelin est vn ouurage en forme d'vn Bastion, mis au dehors d'vne fortissication, à l'extremité de la liziere du fossé deuant les Courtines & lieux les plus foibles.

Demies-Lunes.

18. Sont petits Bouleuarts au delà du fosse, posezdeuant les pointes des Bastions pour meilleure dessence.

Ouurages à Corne.

19. Sont des ouurages que l'on auance vers la campagne, auec deux costez longs & deux demy Bastions que l'on met à l'endroit le plus foible de la Place, pour empescher les approches de l'ennemy.

Ouurages en Tenaille.

20. Sont des ouurages ressemblant les ouurages à Corne, hormis qu'il n'y a point de Bastions, les lignes estant seulement rentrantes vers l'interieur.

Ouurages à Couronne.

21. Sont des Ouurages inuentez par

Gustaue Roy de Suede, qu'on met en campagne auec deux costez longs en saçon de queuë d'hirondelle, qui sont larges deuant selon la necessité du lieu, & étroits par derriere auec deux ou trois Bastions entiers, & deux demy aux extremitez.

22. Bastion plat est vn Bouleuart mis fur vne ligne droite, d'où luy vient ce

nom de plat.

23. Bastion ou Bouleuart est la pointe auancée du Rampart, laquelle a 5 angles, sçauoir trois exterieurs & deux interieurs, tirant son nom de boulets de Canon.

Estoiles.

24. Estoiles sont petits Forts faits en forme d'Estoile, auec des costez ensoncez

qui sont de 4 à 5 ou 6 angles.

25. Forts à demy Bouleuarts sont des Forts que l'on met aux auenues dans les Lignes & aux lieux ou l'Ennemy peut donner plus facilement, comme aussi aux quartiers des Generaux; ils sont ordinairement de 3, 4, à 5 angles, & autant de demy Bastions.

26. Redoutes sont de petits Ouurages mis ça & là aux tranchées & approches,

comme aussi en la campagne.

27. Par ce mot se doit entendre tous les Ouurages en general qui se sont en campagne. & qui enferment tout le Camp par

pagne, & qui enferment tout le Camp par vne. Ligne continue, delaquelle les quartiers sont aussi enuironnez: cette Ligne est dite ligne de communication & de circontualation.

28. Batteries sont terres éleuées sur lesquelles on pose l'Artillerie pour tirer sur

l'Ennemy,

Casemattes.

29. Sont chambres faites aux flancs, massonnées de pierres ou de brique, desquelles on peut tirer sur l'Ennemy auec l'Artillerie.

30. Chemin des Rondes ou fausse-braye, est l'allée laissée entre le Parapet & la liziere, d'où l'on peut resister à l'Ennemy quand il est proche de la Place, & sur lequel on ne peut plus tirer du Rampart: Il a son Parapet semblable à celuy du Rampart.

31. Chemin-couuert, Coridor ou Contr'escarpe, c'est le chemin que l'on laisse au delà de la liziere du fosse exterieur, sur lequel on peut aller à couuert: Son Parapet

A iiij

est la terre éleuée de six pieds, & qui se va perdant à la campagne insensiblement.

Caualiers.

32. Sont des Ramparts éleuez sur les Bastions, desquels on peut de loin flanquer sur l'Ennemy auec le Canon.

Plate-forme.

33. Est vn Caualier ayant quatre faces, que l'on met à la Courtine comme vne Batterie, pour resister à l'Ennemy.

Approches.

34. Sont chemins creusez dans terre, par le moyen desquels on peut assurement approcher d'vne Forteresse, sans estre veu de l'Ennemy.

Contr'approches.

35. Sont des chemins semblables que les Ennemis sont pour interrompre les Approches des Ennemis par leurs sorties.

Trauerse.

36. Est vn Parapet en ligne droite, que l'on éleue cy & là pour retraite des gens de guerre.

Des Galeries.

37. Les Galeries sont saites de pieces de bois & de planches, pour faire vn chemin couvert de tous costez, auec de la terre

an Chagh

éparce par-dessus, que l'on conduit pardessous la Contr'escarpe dans le Fossé, pour mener les Soldats à la Bréche quand elle est faite.

Breehe.

- 38. Est une rupture qui se fait par le Canon, ou par une Mine que l'on fait jouër en quelque endroit du Bastion, par laquelle on peut entrer dans la Place.
- 39. Sont des Gabions de la hauteur d'vn homme, entrelassez de rameaux, que l'on remplit de terre, estant posez sur les Batteries & là où la terre est sablonneuse, & aussi ailleurs.

Petites Corbeilles.

40. Sont des panniers faits d'ozier, defquels les Soldats se servent pour épier l'Ennemy, & tirer sur luy estant à couvert.

Retranchement.

41. Est un nouveau retranchement coupé du vieil Rempart, que l'on fait lors que l'autre est ruiné.

Palissades.

42. Sont des Paux longs de six piez, ferrez en haut d'un fer à deux pointes: on

les fiche en l'exterieur du fossé de la Forteresse; on s'en sert aussi à vn assaut és lieux ouuerts.

Cavaliers de frize.

43. Sont des Arbres taillez en six faces troüez au travers, ausquels on met des bastons ferrez aux deux bouts en pointe, environ longs d'vne demy-pique: on les met dans les passages pour empescher la Caualerie & Infanterie.

Mine.

44. Sont des Allées cachées & secrettes auec des chambres, que l'on fait dans les ouurages de l'Ennemy, par lesquelles on porte la poudre dans les dites chambres, pour faire sauter les ouurages de l'Ennemy.

Contre-Mine.

45. Sont des chemins cachez des affiegez, par lesquels ils cherchent les Mines de l'Eunemy, pour les empescher de faire sauter leurs Bastions, & pour emporter leur poudre.

Chausses-trappes.

46. Sont des fers à quatre pointes, formez d'une telle façon qu'une pointe demeure tousjours en haut: qu'ils soient iettez commeon voudra, on les iette ordinairement aux fosses & aux bréches.

Chandeliers.

47. Sont des deffenses faites de bois ou de rameaux entrelassez, qui empeschent l'Ennemy de voir ce que les autres font: on les fait diversement selon les lieux.

Fausses-portes.

48. Sont celles par lesquelles on fort secrettement de la Place.

Embrazure.

49. Est vne certaine ouuerture que l'on fait au Parapet de la Batterie par où le Canon tire.

Moynio.

50. Est vne espece de demy Bastion ioint à quelque ligne ensoncée qui n'acheue point le Bastion, & qui n'a que trois angles.

Fer à Cheual.

51. Est vne espece de Fort, en forme d'vn demy cercle.

PONTEN PRINCIPEN PERINCIPEN PORTEN

DE LA SITVATION des Places à fortifier.

CHAPITRE II.

A difference des situations des Places que l'on veut fortifier, est distinguée en deux , sçauoir touchant leurs situations & touchant leurs figures; les vnes sur vn Portou Lac, les autres sur des Montagnes; d'autres sur le bord de la Mer, d'autres dans des Marests, d'autres en plaine Campagne; les vnes proche des Fleuues, les autres dans quelque Isle enuironnée d'eaux : toutes lesquelles fituations ont leurs auantages & delauantages, qui se peuuent connoistre par vn Ingenieur bien entendu, lorsqu'il examine la situation du lieu destiné pour faire vne Forteresse; car il est presqu'impossi-ble d'en pouuoir bien discourir qu'en voyant les lieux.

On peut dire qu'vne Place la mieux fituée est celle où l'Ennemy ne peut venir ny approcher, qui peut auoir vn paffage libre pour auoir les Munitions de guerre & de bouche: Telles Places sont celles qui sont situées sur de grands Fleuues & Ports de Mer, comme Brizac sur le Rhin, & le Havre de Grace sur la Coste de Normandie.

Mais on ne peut pas tousjours s'arrester à la commodité du lieu: car la necessité qui nous fait souvent la loy, attendu que toutes Places ne sont pas fortissées de nouveau, mais les villes anciennes, sont souvent partie de la Forteresse.

Touchant la difference des Places à cause de leurs figures, elles se trouuent de tant de diuerses saçons, que l'vne est plus commode que l'autre pour vne place reguliere, & il y en a qui ne peuuent estre

qu'irregulieres.

On pourroit grossir ce volume des auantages & desauantages des diuerses situations qui se trouuent dans la quantité & dissernce des lieux où l'on pourroit faire des Places de guerre: mais cela n'apporteroit rien d'vtile en cette matiere.

Maximes qu'on doit tenir à la construction des debors.

1. Les Rauelins tant sans épaules qu'auec épaules, auront leur face de 100 à 160 pieds.

2. Les Rauelins auec épaules auront

la face triple du flanc.

3. Tous Rauelins qui se feront sur l'angle stonquant du fosse d'vne Place reguliere, auront leur angle slanqué aussi ouuert que l'angle slanqué du Bastion de la Place.

4. Ceux qui se feront sur les Places irregulieres, auront leur angle flanqué de 60 à 90 degrez.

5. Les Demies-Lunes auront leur face de mesme que les Rauelins, de 100 à 160

pieds, iusques à 200 pieds.

6. Le quarré de leur ligne capitalesera au quarré de la face, comme 4 à 3; c'est à dire que le quarré de la face estant 4, le quarré de la capitale sera 3.

7. Leur angle flanqué sera tous jours de

60 degrez.

8. La longueur des ouurages à corne ne doit exceder 6 à 700 pieds, & ne doit estre moindre de 300 pieds. Fortifications Royales.

9. Pour construire les deux demy Bastions qui sont à l'extrêmité de cet ouurage, faut prendre le tiers de sa largeur pour la Courtine, & les deux autres tiers pour les deux gorges; & le slanc sera de la moitié de la Courtine.

10. Suiuant cette maxime, l'angle flanqué vient à estre tousjours ouuert de 60

degrez, qui est vn bon angle.

11. Si ces ouurages se sont sur la Courtine, on doit prolonger les deux stancs infiniment. Et sur cette Ligne prolongée, on prend la grandeur que l'on veut donner à cet ouurage, à conter depuis le bord du sossé : mais pour le mieux, il saudroit qu'ils sussent dessent sur le mieux, il saudroit qu'ils sussent dessent sur le mieux, enuiron 25 à 30 pieds, asin qu'il y aye de l'espace pour loger deux Canons pour dessent la face & le fossé de cet ouurage, en cas que les Ennemis vinssent à y entrer.

12. Ceux qui se feront sur l'angle flanqué du fosse, se feront en sorte qu'ils puissent estre dessendus du Bastion mesme sur lequel ils sont construits: & pour ce faire on doit prendre les deux tiers de la face du Bastion de chaque costé, à commencer à l'angle slanqué; & d'iceux poincts vers le dehors, mener des lignes paralleles à la capitale du Bastion. Et pour trouuer leur largeur, nous lemontrerons cy-apres en leur construction: & par ainsi tels ouurages seront dessendus du tiers dela face du Bastion sur lequel ils sont construits, & ainsi des autres ouurages qui doiuent estre saits sur les Courtines.


13. Tous ces trauaux doiuent estre faits en sorte qu'ils soient dessendus du corps de la Place auec le Mousquet, & aussi qu'ils soient commandez par le dedans.

14. La largeur du Rempart des Rauelins & Demy-Lunes, seront par le bas de 40 à 50 pieds, & l'épaisseur de 15 à 20 pieds.


15. La hauteur de leur Rempart de 6 à 10 pieds, & celle du Parapel de 6 pieds.

16. Le talut interieur égal à la hauteur, & l'exterieur de 3 à 4 pieds, & le relais d'autant.

17. Pour la largeur & profondeur de leur fossé, on s'y gouverne selon la terre qu'il faudra pour cleuer le Rempart, Parapel & Banquette, se gouvernant en tout cela



Fortification D. 1.



Fortifications Royales.

17 cela comme il sera dit cy-apres, au profil des Forteresses regulieres, tant, pour la construction que pour tout le reste.

18. Pour le Rampart des Ouurages à Corne, ils seront de 16 à 26 pieds de large par le bas, & hauts de 4à 6. leur Parapel sera de 6 à 10 pieds, & sa hauteur de 6 pieds.

TERMES DE LICHNOGRAPHIE ou Mots de l'Art desquels on se sert aux Plans des Forterelles.

PLANCHE I.

A. B. Face ou Pan du Bastion.

B. C. Flanc ou Espaule.

C. D. Courtine

G. H. Courtine prolongée ou costé intericur.

C. M: ou LD. Second Flanc.

G. C: ou D. H. Demy Gorge du Bastion.

A. G. Ligne Capitale.

A. O. Diamettre de la Place.

A. N. Capitale prolongée, ou demy diametre exterieur.

N. G. Demy Diametre interieur.

C.I. Flanc prolongé.

L.A. Ligne de deffence razante.

A.D. Ligne de dessence Fichante.

A.F. Costé exterieur.

LES TERMES DES ANGLES.

Il faut scauoir icy que tous les Mathematiciens marquent un Angle de trois lettres dont celle du milieu denote l'Angle comme icy en la premiere Figure.

T.O.S. Angle flanqué.

O S.P. Angle flanquant.

O.P.S. ou P.O.S. Angle diminué.

O.T.V. Angle de l'espaule.

V.T.Y. Son Complement. V.Y.Z. Angle du Flanc.


O.F.A. Angle de la Circonference.


F.N.O. Angle du Centre.

G.H.Y. Angle de la Circonference interieur.

G.H.N. Demy Angle de la Circonfe-

L'Angle de la Circonference, & l'Angle du centre appartiennent à la Geometrie.





Fortifications Royales. 19.
Mais les autres apartiennent à la Fortification.

DES TERMES DES QVELS ON fe fert en l'Orthographie & profil des places de Guerre.

PLANCHE II.

A. B. Plan de la Campagne.

A. C. Base du Rempart.

A. 4. Largeur du Talu interieur.

4.5. Sa hauteur.

5.1. Largeur du terre plain dudit Remd part.

6.1. Largeur de la Banquette, & sa hau-

teur est o 6.

Hauteur du Parapet.
 Parapet du Rempart.

&.c. Largeur du Talu exterieur.

C. 8. Talu exterieur du Rempart.

A. 4. Talu interieur d'iceluy Rempart.

6.7. Banquette du Rempart.

A. C. 8. Le Rempart.

C. D. Largeur du chemin couuert.

C.F. Chemin couvert.

D. L. Son Parapet auec sa Banquette.

Time to Fin

I. M. Berme, I. K. Sa largeur.

M. K. Liziere du Fossé.

M. P. Fossé. K. S. Salargeur.

R. S. Liziere exterieure.

S. V. Chemin couuert Contrescarpé ou Coridor.

T. V. Y. Son Parapet.

Y. B. X. Le Glacis de la Campagne.

Y.Z. Sa hauteur.

T. B. Base du Glacis du chemin couuert.

norm mental manch mental manch

CONSTRVCTION DES Figures Regulieres.

CHAPITRE III.

Es Figures regulieres font Figures Geometriques, ayant plusieurs Angles & costez, lesquels sont d'une mesme longueur & les Angles de semblable grandeur.

D'où l'on distingue les figures regulieres d'entre les irregulieres par l'inegalité des costez, & des Angles: Ils conviennent toutes-fois en cecy, à sçauoir que les Angles des Figures regulieres, & irregulieres

2

triangulaires, quand on les prend tous en-

semble font 180. degrez.

Vne Figure quarrée soit reguliere, ou irreguliere à 360. degrez, ou quatre Angles droits, & ainsi chaque Figure, laquelle a vn Angle d'aduantage que la precedente, s'accroist tosijours de deux Angles droits, ou 180. degrez de plus.

La plus incommode, & la plus foible Figure à fortifier, est le triangle, à cause du peu de Bouleuards, & de leur foiblesse, & aussi que l'on n'y peur loger beaucoup de monde: Voilà pourquoy elles sont rares & quand bien la nature d'vn lieu seroit de telle forme: Vn Ingenieur bien entendu doit changer vne telle Figure, & faire en sorte qu'il y ait à 5 à 6 Angles, quoy qu'elle deût estre irreguliere.

Vn quarré est beaucoup plus commode qu'vn triangle, car il contient vne plus grande place, & est fortissé d'yn Bouleuart d'aduantage, on s'en ser ordinairement pour faire des forts de Campagne.

Vn Pentagone surpasse le quarré, & vn Hexagone vn Pentagone, & ainsi consecutiuement, & cecy est vn axiome, que tant plus vne Forteresse a de Bouleuarts, tant plus elle a de force.

Mais il faut auoir égard aux dépens, & les bien supputer, auant que de commencer à bastir, asin que par faute d'argent on ne soit contraint de quitter l'œuure commencé, parquoy il se faut regler selon les moyens: Car plus vn Forta de Bouleuarts, & plus il couste, non seulement pour le trauail, mais chaque Bouleuartrequert estre garny de gens, & d'artillerie, tout ce qui doit estre consideré, & calculé au commencement, asin que le Fort ne soit trop soible n'ayant ses Bouleuarts necessaires, ou qu'en ayant beaucoup il ne couste trop.

ಅಥಭಾ: ಅಥ್ಯಕ್ಷಿಂ ಅಥ್ವರಾ ಅಥ್ವರಾ ಅಥ್ಯಕ್ಷಾಣ ಅಥ್ಯಕ್ಷಾಣ ಅಥ್ವರಾ

DES ANGLES DE LA Fortification.

CHAPITRE IV.

Ovs auons icy deux fortes d'Angles à confiderer, quelques-vns appartiennent aux Figures Geometriques regnlieres, & les autres sont faits d'autres Lignes, qui appartiennent à la Fortificatiou.

Les Angles Geometriques sont deux, à sçauoir l'Angle du Centre, & l'Angle de la Circonference.

Les Angles de la Fortification sont.

1. L'Angle flanqué.

2. L'Angle flanquant interieur.

3. L'Angle exterieur, ou l'Angle de tenaille.

4. L'Angle de la Ligne de desfence flanquante & du flanc, qui est le complement de l'espaule.

5. L'Angle de l'espaule.

6. L'Angle diminué.

7. L'Angle du flanc.

Nous monstrerons comme on les peut trouuer par l'aide des Regles, & des propositions Suivantes.

Il y a diuerses opinions touchant l'Angle flanqué.Quelques-vns adioustent 20. degrez à la moitié de l'Angle de la Circonference, afin que l'Angle flanqué vienne à estre droit à l'Enneagone : d'autres adjoûtent 18. degrez à la moitié de l'Angle de la Circonference, afin que l'Angle flanqué vienne à estre droit au Decagone; & d'autres adioustent 15. degrez à l'Angle de la Circonference, afin que l'Angle Manqué vienne à estre droit au Dodecagone, nous suivrons icy la derniere opinion, laissant les autres à la discretion de ceux qui les voudront suiure.

Comme il faut trouuer les Angles d'une place de Guerre.

Oir proposé de trouuer les Angles d'vn Pentagone auquel on adjouste quinze degrez à la moitié de l'Angle de la Circonference, asin que l'Angle slanqué vienne droit à la Figure de douze Angles.

Ie divise 360 degrez par cinq, vient 72 pour l'Angle du Centre, que le soustraits de 180. à cause que ces deux Angles sont égaux au demy Cercle par la 32. du premier d'Eucl. vient 108. pour l'Angle de

la Circonference.

Mais pour avoir l'Angle flanqué ie prens la moitié d'iceluy Angle 108, qui est 54, ausquels i'adjouste 15 degrés pour Regle generale, susqu'à la Figure de douze Bastions, se vient 69, degrez pour l'Angle danqué: Et parce que cét Angle est con-

struit dans l'Angle de la Circonference qui vaut 108 degrez, ie le tire de 108. reste 39. pour les deux Angles diminuez, dont la moitié est 19 pour l'Angle diminué.

Et pour auoir l'Angle de l'espaule, il faur adjouster à 90. l'Angle diminué, & viendra 109; pour l'Angle de l'espaule.

Et pour auoir son complément il faut tirer de 90. les 19; resteront 70; pour le complément de l'Angle de l'espaule.

Et pour auoir l'Angle flanquant potentiel ou imagine; il faut soustraire les deux Angles diminuez de 130, restera l'Angle requis qui sera 141 dégré par la 32.1. Euc. Ainsi on trouuerra tous les Angles des autres Poligones, iusqu'au Dodecagone, & apres on tircra 90 dégrez de l'Angle de la Circonference, & le reste sera pour les deux Angles diminuez d'vn chicun des Poligones suiuans.

141 Angle flanquant ou de tenaille.

	-14							
	Angle Flanquant.		Angle de l'espaule.	Angle diminué.	Angle Flanqué.	Angle de la Circoferéce.	Angle du Centre.	TABLE DES ANGLES des neufpremieres Figures Regulieres.
-	150	75	105	2.5			90	Quarré.
-	141	70±	109-	19 =	69	108	72	Pentagone.
	135	622	112	22-	75	120	60	Exagone.
	1305	6514	1142	24=	79=	1287	513	Eptagone.
	1271	634	116-	26-	82-	135	45	Octogone.
	125	62 =	117:	271	58	140	40	Enneagone.
	123	617	1182	28=	87	144	36	Decagone.
	1204	6011	1197	29 2	21.88	147	32 %	Endecagone.
	120							Doderagone.
-								The state of the s

Auant que de venir à la construction des rigures Regulieres, nous donnerons premierement vne proportion de la face à la Courtine, comme 2 à 3. & au stanc à la Courtine, comme vn à quatre.

C'est à dire que la Courtine ayant 72

toise, la face en aura 48, & le flanc 18.

Table de la mesure & quantité des principales Lignes, des neuf premieres Figures Regulieres, fortissées selon cette proportion donnée, c'est à dire, qu'au grand Royal la Courtine aura 72 toise, la face 48, & le slanc 18. Et au moyen Royal la Courtine aura 60 toises, la face 40, & le slanc 15. Mais la Ligne de dessence aura 100 toises, & au grand Royal 120 toises ou enuiron, commeil se voit dans la Table suiuante.

200										
Son Diamettre.	g.	Flanc prolongé.	Desfence sichante.	Ligne de desfence razare.	Second flanc.	Ligne de gorge.	Ligne capitale.	Costé Int.ouCourt.prologée	DemiDiametreInterieur	TABLE DES LIGNES.
	1648		$122\frac{z}{9}$	117=	423	16	43	250I	735	Quarré.
276 15	1622	34	12212	102	216	20-	42	113 ¹ / ₄	96	Pentagone.
321=	160=	364	1215	56	28-	23-	42	1182	1182	Exagone.
367	1594	38	$I2I\frac{2}{3}$	915	32-	25=	42-	$122\frac{2}{3}$	141=	Heptagone.
4137	15010	4033	121	882	35-	26+	42.4	125	164	Octogone.
459=	117:	405	1212	87	37 12	28	423	8 2 1	1871	Enneagone.
506	156+	40%	$12I\frac{1}{4}$	8513	385	28	43	1294	210	Decagone.
552 =	$ISS\frac{7}{10}$	41-	1212	844	40	29%	43-	1112	2335	Endecagone.
599-	$I \int \int \frac{1}{3}$	42	1212	84	455	30=	432	132=	256=	Doderagone.

25.47

Or d'autant qu'onne peut pas toûjours s'arrester à ces mesures, & que les lieux ne le permetent pas, siest-cetoutes-fois qu'il n'est pas à propos de poser la Courtine moins de 60. toises, si ce n'est en des Forts de campagne, & alors la face auroit 40. toises, & le stanc 15. selon laquelle position les autres lignes seroient ; moins qu'elles

ne sont dans la table precedente.

Il est à remarquer, que iusques à present personne n'a encore baillé aucunes regles & maximes sur la construction d'icelles fortifications, qui soient vniuersellement suiuies par ceux qui pratiquent & qui enseignent cette science. Car quelques - vns veulent qu'on donne 1000. pieds au costé de la Figure, 500. à la Courtine, 400. au Pan ousace du Bastion, & 150. au Flanc, Les autres commencent par le Pan ou sace du Bastion, & donnent à celuy du grand Royal 400. pieds, & au moyen Royal ils donnent 350. pieds, & au petit Royal ils donnent 300. pieds, & baillent à la Courtine les \(\frac{1}{4}\) de la Face & au Flanc les \(\frac{1}{5}\).

D'autres diuisent tout le costé interieur du Poligone en s. parties egalles, trois des-

31

quelles font pour la Courtine, & les deux autres pour les demy gorges. Et pour auoir la Face ou Pan, ils prennent les \(\frac{1}{2}\) de la Courtine, & pour le Flanc ils prennent \(\frac{1}{2}\) de la Courtine, ils font la Capitalle de

la gorge & de ses 3

D'autres diussent le costé interieur du Poligone en 6. parties, 4. desquelles sont la Courtine, les deux autres les demy gorges; ils éleuent les Flancs du quart de la Courtine, puis ils tirent vne ligne du Flanc d'vn Bastion à son autre slanc, icelle couppe la Capitale en angles droits, & la moitié d'icelle ils la posent sur la Capitale, qui donne la pointe du Bastion & fait l'Angle slanqué de 90. degrez à l'Exagone, & en suite de tous les autres, il n'y a que le quarté & le Pentagone qui ont leur construction particuliere. Cette Methode a esté tirée du Caualier Tensiny, qui a estétraduit de langue Italienne en François, par le Cheualier de Ville.

Maximes des bonnes Fortifications.

1. Que l'Angle flanqué ne soit moins ouuert que de so. degrez, ny plus ouuert que de so.

2. Que plus l'Angle flanquant est serré meilleur il est.

3: Quela plus grande Ligne de deffence, fichantene doit exceder 120. toises, sinon aux lieux contraints ou elle peut estre de 130. à 150. toises.

4. Que tant plus il se prend de dessence

en la Courtine tant meilleur il est.

5. Que tant plus la gorge du Bastion est

grande & aussi l'épaule, tant mieux est.

6. Qu'en tous Bastions & Bouleuarts il y ait deux espaules, chacunes desquelles ne soit moins de 15. toises, & tellement posées que la gorge ne soit moins de 20. toises. Cecy dit venons à la construction generale des Places de Guerre regulieres, nous commencerons par le quarré.


ಆಭ್ಯದಿ ಅದ್ದೇ ದಿನ ಅದ್ದರ್ಭದ ಅದ್ದರ್ಭದ ಅದ್ದರ್ಭದ ಅದ್ದರ್ಭವ

CONSTRUCTION DV Quarré.

PLANCHE III.

CHAPITRE V.

Ovs auons cy-deuant enseigné à trouuer les Angles des fortifications & des Poligones, & auons mis la table de l'ouuerture





2/10

out in Croyle

33

carion des neuf premieres figures regures, & par lemoyen du demy Diametre, quelles, & du costé interieur de chacud'icelles, on construira facilement tous

Poligones suiuans.

Premierement soit pris le demy Diamedu quarré qui se trouue en la table de fur quelque échelle, nous prendrons y la ligne des parties égales du compas e proportion, cela fait nous décrirons vn ercle de cette ouverture, puis nous prenrons le costé interieur sur la mesme écheldes parties égales, & cette ouverture se rouue de ross & le Compas commun stant ainsi ouuert, on le portera à l'entour lelá Circonference du Cercle décrit, & ette ouuerture entrera iustement quatre iois à la Circonference; puis de point à autre on tirera des lignes ocultes qui inscriront le quarré, cela fait on tirera les Diametres prolongez sufisamment, & on diuisera vn des costez en deux parties égales, comme icy le costé A. B. estant divisé en deux également lau point E. ce fait on prendra 36 des parties de l'échelle & on

posera le Compas en E. & l'autre point en G. & F. alors G. F. sera la Courtine & A. F. & G. B. seront les demy gorges que l'ori portera de B. en H. d'A. en I. puis on éleuera des Perpendiculaires sur chaque demy gorge que l'on terminera par le quart de la Courtine, comme icy d'F. en O. & de G. en P. sinalement on prendra les \(\frac{1}{2} \) de la Courtine, & on posera le pied sixe en O. & P. l'autre point marquera sur la capitale prolongée, la pointe du Bastion en Q. & A. Q. sera la capitale, ou B. T. son égalle que l'on portera par tout aux autres capitalles, cela fait on tirera les saces O. Q. P. T. & C. & sera fait selon le requis.


Nous auons proposé en cette construction vne échelle qui represente celle du Compas de proportion, dont on se pourra

feruir.

Construction du Pentagones

PLANCHE IV.

Pour faire la Forreresse Pentagonale, il faut premierement prendreson diametre qui se trouve dans la table de 96.





Fortifications Royales. toises, ie prens l'interualle sur l'echelle de 96. & de cette ouuerture ie décris vn Cercle, cela fait ie cherche son costé interieur dans ladite table que ie trouue de 1131 ie prens 113 fur l'échelle, & porte cette ouuerrure à l'entour de la Circonference, comme icy A.B. & B.T. & ayant tiré les costez interieurs du Poligone, ie diuise A. B. en deux également au point E, & ie prens 36 toises sur l'échelle & pose le Compas au point E.& l'autre pointe en D.& en C.& C. D. fera la Courtine A. C.& D. B. les demy gorges que l'on portera de B. en M. & d'A. vers N. & ainsi par tous les côteż, puis on éleuera des Perpendiculaires ausquelles on posera le quart de la Cour-tine, sçauoir est C.F. D.G.M.O. & N.P. ce fait du point du centre on tirera les Demis Dia metres interminés auec des lignes ocultes; finalement on prendra 48 des parties de l'échelle, & le Compas demeurant ansi ouu ert, on poserale pied fixe d'iceluy au point F. & l'autre pointe sur le demy Diam etre prolongé, & donnera le point H. & H. A. sera la capitalle qui vaudra 421 on fera le mesme sur G. O. P. & on

aurales faces G.I. I.O. & C. & ayan tiré

les Courtines C.D. & M. T. les deux Baftions seront acheuez & feront les ²/₅ du Pentagone qui sera facile d'acheuer.

Il faut remarquer que par lemoyen du demy Diametre & du costé interieur, & les proportions que nous donnons de la face à la Courtine & du flanc, les Angles deuiennent ouverts de la grandeur que nous auons posée en la table des angles, & les lignes de semblable longueur qui sont posées dans la table des lignes du grand Royal, & par cette construction on fortifiera tant de Poligones que l'on voudra.

Construction de l'Exagone.


PLANCHE V.


L'Exagone sera fortifié en décriuat vn Cercle du demy Diamettre interieur qui se trouue dans la table de 141½ & parce qu'en cette sigure les costez sont égaux à leur Diamettre, il faudra prendre iceux costez de la mesme ouuerture qui s'y troupera 6 fois, puis ayant tiré des lignes blanches, l'Exagone sera inscrit au Cercle, cela

D. 5. ation HB

u V







fait on tirera des lignes du centre par tous les Angles lesquelles seront interminées, puis on diuiserales costés chacun en deux égallement, & on posera 36 toises de part & d'autre pour auoir la Courtine, & le reste sera pour les demy gorges que l'on terminera par tous les costez de la figure, puis on éleuera les flancs du quart de la Courtine, & ayant pris 48 parties de l'échelle auec le Compas commun, on posera l'vne des pointes à l'extremité d'icelles, Perpendiculaires, & l'autre pointe sera posée sur la capitale prolongée qui terminerá la capitale, duquel point on tirera les faces des Bastions, & ainsi continuant sur tous les costez de l'Exagone sera construit

De l'Eptagone. PLANCHE VI.

selon le requis.

A construction de cette Figure se fait comme les precedentes, nous auons icy marqué son terre plain, son Parapet, son Fosse, sa Contr'escarpe, des ouurages à corne sur les Courrines, marquez par C. & des demies-Lunes sur les Angles flanquez desBastiós marquez par D. auec leur

38 petit fossé vers la campagne, & vn profit auec vne double Banquette au Rampart, son chemin couvert, son fossé avec sa canette au milieu, & la Contr'escarpe, son Coridor, son Parapet & sonGlagis qui se va perdant vers la campagne, le tout auec ses mesures que nous ferons voir cy-apres, auec la suputation des Ouurages sur le plan de la campagne, & ceux du fosse, asin de connoistre la iuste largeur & profondeur d'iceluy, selon ceux qui sont sur la ligne du plan A. B.

Iusqu'icy nous auons declaré tout ce qui est necessaire pour la construction des Places de guerre Royales : Maintenant nous dirons quelque chose du Rampart, du Fossé, & des autres parties necessaires

à la Fortification.

ioniumiumium oo ioniumiumii

DV PROFIL.

CHAPITRE VI.

Construction du Profil en la Planche VI.

Sou plan de la campagne A. B. si gran-

de qu'il sera de besoin, & à l'extremité de laquelle au point A. on terminera 15. pieds vers C, sur lequel point on éleuera vne Perpendiculaire aussi de 15. pieds terminé par D.duquel point on tierra vne Paralelle à C. F. qui 265, pieds, & D. G. aussi 65, pieds, sur lequel est posé le Parapet qui 2 pour base auec ses deux Banquettes 27. pieds; dont la premiere a 4. pieds de large & vn demy de haut, & la seconde 3. pieds de large & vn demy de haut, & 20. pieds pour le Parrapet, qui a 6. pieds de haut, y compris la Banquette, & par le déhors 5, pieds, le chemin couvert E. S. 224 pieds, son Parapet 6. pieds par l'interieur auec sa Banquette S. R. de 3. pieds de large, & vn & demy de haut, la hauteur dudit Parapel en dehors a 4. pieds, le Fossé par le haut a 120. pieds, & par le bas 96. ses pentes ou talus ont chacun 12. pieds, & la profondeur Perpendiculaire aussi 12. pieds ; Le Coridor 20. de large, son Parapet 6. pieds, son Banquet 3. pieds, & vn & demy de haut, le glacis de la campagne est H. I. B. long de 80. pieds.

La Cunette qui est au milieu du fossé a de large par haut 8. pieds, & par bas 4.

pieds, sa profondeur 6. pieds?

Or quoy que nous ayons donné ces grandeurs à tous ces Ouurages (il faut quelquefois pour auoir la terre necessaire pour accomplir tous les trauaux qui sont au dessus du plan de la campagne) on est contraint de faire le Fossé plus large, ou plus profond qu'il ne seroit de besoin, c'est pourquoy il faut venir à la suputation de toutes les parties de l'Ouurage fait au dessus du plan, desquelles on fera addition, que l'on mettra à part, puis on prendra la superficie des deux Triangles Rectangle, causez par les Perpendiculaires & les pentes ou talus du fossé, lesquelles on tirera de la somme cy-deuant trouuée, cela fait on multipliera la longueur du fossé 96. par sa profondeur 12. & son produit estant moindre démontrera qu'il faut aprofondir, ou élargir ledit fossé; ce que nous enseignerons par les regles suivantes.

Maintenant il faut trouuer la largeur du fossé, Y.Z. selon la proportion cy-deuant donnée, qui est 96: & la prosondeur 12.

pieds, qui est, & Z.

Nous suputerons toutes les parties qu'il. faut éleuer au dessus de la campagne,

comme il s'ensuit.

Premierement, letriangle A. C. D. a les deux costez de l'angle Dorit Cogneus, ayant chacun 15. pieds, dont sa superficie aura 112¹/₂.

Le Parallelogramme G. C. a les costez cogneus, sçauoir F. C. 65. pieds, & F. G. 15. pieds, sa superficie aura 975. pieds.

Le Rectangle G. L. a 24. pieds en longueur, & en hauteur 3. pieds, sa superficie sera de 72. pieds, son petit marche-pied. I. H. a 2. pieds sur vn & demy, vient 3. pieds, & la Banquette O. N. P. a $6\frac{3}{4}$.

Le Parapet a 20. sur 5. de hauteur, vient

100.

Le petit triangle O.P. a 20. sur vn, vient 10 le petit triangle O.5. a 21.

Le triangle G.F.E. qui a 15. sur 9. sa su-

perficie est de 67 pieds.

La Banquette de la fausse-Braye a 63.

La Tablette X.S. contient 100. pieds, & fon petit triangle 2. pieds sur 4. vient 4. pieds.

LaBanquette du Glacis I.H.B.a 6. pieds 3. Et le Glacis ayant pour B.H. 80. pieds, & I. H. 6. ce triangle contient 240.

Tous lesquels Ouurages font 1806. 212 ! pieds 2. Desquels ilfaut soustraire les deux triangles Rectangles du fossé, qui contiennent 144.

Ilrestera Y.&. 1862 que doit auoir 1 100 le Rectangle Y. &. Mais il n'a que 1152. dont il faut l'élargir, afin de n'estre pas contraint de chercher des terres plus loin. .

100 Et pour le sçauoir precisément, il faut diuiser les 1862, par 12. s'il n'y auoit point de Cunette. Mais il y a en ceprofil vne Cunette qui a 36. pieds |240 de superficie, qu'il faut tirer des | 18063. 1862 resteront 1826. qu'il faut diuiser par laprofondeur 12. viendra la vraye largeur que doit auoir le fossé qui sera 152. pieds.

Que si le terrain ne permet pas de l'élargir & qu'il soit necessaire de l'aprofondir, on diuisera les 1826, par la largeur 96. & viendra la profondeur requise pour fournir aux Ouurages specifiez, qui sera 19. pieds, peu plus de profondeur.

Les Profils des autres Ouurages se feron t en la mesme maniere que ceux du grand Royal, selon la proportion des Ouurages

specifiez au dessus de la ligne terre, auce vne largeur du Fosse proposée à l'auenture, que si elle est moindre on trouuerra la largeur ou prosondeur par les preceptes cydeuant enseignez.

Nous auons icy mis vne Citadelle auec sa fausse. Braye, son relais ou berme, & son sosse sales bastimens de la place, le tout yeu d'yn lieu eminent.

C'est la 7. Planche.

Il y a encore diuerses manieres de fortifier les places, par le moyen des Angles & des Proportions de la face à la Courtine & du flanc. Marolois enseigne à fortifier les Places de Guerre regulieres, par le moyen des Angles & d'vne ligne donnée au milieu, de laquelle il met 72. toisés ou 36. verges pour la Courtine, 24. pour la face, & 9. pour le flanc, à l'extremité duquel il fait l'Angle de l'épaule de la figure choisse, puis il tire vne ligne blanche interminée, où il met 24. verges de part & d'antres de la tenaille, & à leur extremité il tire le costé exterieur, sur lequel il fait les deux Angles du demy Poligone auec des lignes blanches, lesquelles se coupent au centre de la place, & pour acheuer icelle, il pose le Compas au Centre, ouvert du demy Diametre interieur, décriuant vn cercle dans lequel se trouue tous les costez interieurs égaux au doné de la figure choisse, son angle slanqué vient aussi à estre droit au Dodecagone.

La maniere de Fritacq c'est la mesme, sinon qu'il change ses Angles, faisant l'An-

gle flanqué droit à l'Enneagone.

Golteman change aussi ses Angles, & veut que l'Angle stanqué vienne droit au Decagone.

Dogain s'est seruy detoutes ces manieres ayant amassé tous les plans de ces trois auteurs; leurs constructions, & leurs maximes.

Le Comte de Pagan atrouué vne autre maniere de fortisser toute extraordinaire & fort bien pensée.

La Fortification d'Errart de Barleduc a esté mise en lumiere sous le regne d'Henry

le Grand.

Il en fit de deux constructions, l'vne ou il faisoit le slanc Perpendiculaire sur la face du Bastion, & à l'autre il sit les slancs Perpendiculaires sur la Courtine, qui settouua beaucoup mieux.

Apres tant de diuerses manieres de con-

struire les Places de Guerre, nous en donnerons icy vne toute nouvelle, qui nous a esté donnée par vn grand Capitaine, qui

est la 8. Planche.

Premierement on décrit vn Cercle dans lequel on inscrit le Poligone, comme en cette figure Pentagonalle, cela fait on donne 72. toises à la Courtine, & le reste est pour les demy gorges, comme icy la Courtine D.E & la demy gorge E.H.& fur D.E. on éleue des Perpendiculaires de 24. toises. comme icy F. E. desquels on en prend 14. pour fairela portion du Cercle E. I. qui sera auance vers le fossé de 7. toises, & dans lequel on posele Canon, & pour les 10. toises restant, ce sera pour mettre 20. Mousquetaires pour essuier le fossé, les faces auront 42. toises, & les capitales autant, le fossé est posé de 20. toises de large, & celuy des Rauelins de 10. toises, la Contr'escarpe aura 24. pieds, son fosse 10. pieds, les dehors N. N. ont chacun deux portions de Cercle pour y poser quelques pieces de campagne, & les angles stanquez pour les Mousqueraires; & vers la campagne, on y fait vn ouurage en forme de bec de Corbin qui se peut deffendre aues le Canon, & vne pointe auancée pour la Mousqueterie. Cette piece est à la place d'vn Ouurages à Corne marqué B. C. Les Pons O. O. font à couuert, les Rauelins R. couurent les Courtines ¿ & les pons L. L. Les Bastions plains font Z. & les Bastions vuides sont marquez Y la Place d'armes est Gle Rampart est V.V.V. est large de 40. pieds, son Parapet 20. pieds, son Relais 6. pieds. II y a trois portes en cette Place de Guerre, nous auons marqué des lignes sur la tenaille A.C. D.E.F. B. pour faire voir quelle est la dessence de cette Place, & combien de feuil y aura pour desfendre le grand & le petit fosse; chose qui est la plus importante pour la conservation d'vne ville de Guerre.

COMME IL FAVT, FORTIFIER toutes forces de Lignes.

CHAPITRE VII.

Ous auons icyà considererde trois fortes de lignes, à sçauoir celles du grand Royal, celles du moyen Royal, & Traite des



telles du petit Royal. Celles du grand Royal font celles de nostre table des Places de guerres Royales, qui ont pour ligne de deftence, la portée du Mousquet qui est environ 120. toises, la Courtine de 72 toises, la face 48. & le flanc 18 toises.

Le moyen Royal a la ligne de dessence 100 toises, la Courtine 60 toises, le slanc

15. & la face 40. toises.

Le petit Royal, fa ligne de deffence a 90. toises; la Courtine 54. la face 36. & le flanc 13. toises & demie.

Sur la proportion desquelles on pourra fortisser vue ligne ou pan de muraille telle qu'elle soit, toutessois il ne faut pas qu'elle soit moindre que 80. toises, ny plus grande que 140. toises, car cela combatroit les maximes de la bonne Fortissication.

Soit proposé de fortisser le pan de la muraille A.B. qui se trouue de 100. toises, & que l'on veut faire seruir de Courtine prolongée ou coste interieure de la placePentagonalle, soit premierement diuisée la ligne A.B. en a égallement par la ligne Perpendiculaire F.P. coupant la ligne A.B. au point E. auquel point on posera le pied sixe du Compas ouuert de la moitié de la

Courtine qui a 60. roises, on prendra donc 30. des parties de l'echelle d'E. en C. & en D. puis on esleuera des flancs sur C.D. de 15. toises: Et pour auoir les capitalles & le Centre de la Place, on fera sur la ligne A. B. deux Angles, chacun de 54. degrez, moitié de l'Angle de la Circonference du Pentagone, & on tirera des lignes blanches interminées du point A. à l'extremité des 54. degrez, & icelle ligne couppera la Perpendiculaire au point F. duquel point on tirera la ligneF. B. interminée vers H. cela fait on posera le Compas aux extremirez des flancs en I. & ouuert de 40. des parties de l'échelle, & l'autre pointe se terminera en G. & H. desquels on tirera des faces G.I & H.K. & sera faite la tenaille sur laligne A.B. requife; les demy gorges font A.C.& B.D.les capitalles A.G.& B.H. les flancs prolongez C.O. & D.Q. les lignes de desfence razantes sont G.M.& N.H.les fichantes font G.D. & C. H. les seconds flancs font C. N. & M. D.les capitalles A. G. & B. H. les capitalles prolongées F. G. & F. H. le costé exterieur est G. H.

Fortifier vn Pan de muraille qui s'est trouuê capable de soustenir deux Bastions d'un Pentagone, la Ligne estant de 250, toises.

PLANCHE IX.

Sort la muraille A. B. de 250, toises, fur laquelle on veut construire deux

Bastions d'vn Pentagone.

Soit premierement trouué le centre C. qui sera aisé, considerant que cette ligne sourient deux Angles du centre, chacun de 72. degrez en cette figure, lesquels font 144. qu'il faut titer de 180. reste 36. pour les deux Angles de la base A. B. qui sont 18. pour chacun, puis ayant tiré vne Perpendiculaire interminée sur le milieu de la ligne A. B. l'on fera les Angles B. A. C. & C. B. A. chacun de 18. degrez, & ayant tiré les lignes A. C. & C. B. on posera le pied fixe du Compas au centre C. ouuert de l'internalle A. C. décrinant l'Arc A. D. B. cela fait on tirera les costez exterieurs A.D. & D. B. & des points A. & D. foient faits les Angles diminuez D. A. E. & A. D. F. de la figure choisie, qui sont icy de

chacun dix-neuf degrez & demy, il faut trouuer la face du Bastion, posant au premier lieu d'vne regle de proportion, la foûtendante du grand Royal du Pentagone, qui se trouue de 262. & ; au second, la face du Bastion Royal 48. toises, & au troisiesme les 250. toises, en disant, si 262. donnent 48. Comt. 250, la regle estant faite viendra enuiron 45, toifes pour la face du Bastion, & pour auoir la Courtine, il faut prendre la moitié de la face qui est 22 qu'il faut adjoûter à icelle, viendra 67 toises pour la Courtine, & ayant pris le quart des 67 ; on aura le flanc de 167, parquoy nous prendrons chacune des faces des Bastions A. E. D. F. de 45. puis des points E. F. nous éleuerons des Perpendiculaires fur A. D. les flancqs E. H. & F. I. que nous ferons de chacun 16. 2, puis ayant tiré la Courtine H. I. prolongée en ligne oculte iusqu'en L. K. qui sera le costé interieur, & qui termine la capitale A. L. & K. D. cela fait il sera aisé d'acheuer toute la fortification proposée, comme il se voit dans la Planche 9. figure seconde.

Fortifier vn Pande muraille ayant 190. toifes & qu'icelle ferue de costé interieur d'vn Exagone.

Oit A. B. le Pan de muraille sur lequel on veut construire deux Bastions d'vn

Exagone.

Soit premierement trouuéle centre C. comme il est cy-deuant enseigné au Pentagone, faisant l'angle B. A. Č. & A. B.C. chacun de 30. degrez, & ayant tiré des lignes blanches, elles se couperont au centre C. duquel point on décrira la portion de cercle A. D. C. & du centre C. foit tirée vne ligne qui diuise l'Arc en deux égallement au point D. duquel on tirera le costé interieur A. D. que l'on diuisera en deux égalle au point E. puis soit cherché la valleur de la Courtine en disant, si 205. foûtendantes de deux costez interseurs du grand Royal donnent 72 de Courtine, que doneront 190 laregle faite viendra peuplus de 66. toises& 3 pour la gradeur de la Courtine, & partantle flanc sera prés de 17. la fa-ce de 44½, soit donc pris E.F. & E.G. chacun de 33. toises 3, & les flancs Perpendiculaires F. H. & G. I. chacun de 17. toises

peu moins, & les faces H. K. & I. L. chacun de 44. & demy, & par ainsi seront construits les deux demy Bastions, comme il estoit requis, car il estaisé d'acheuer la figure. Les Rampars & costez des villes à fortifier sont aisez, quelque grands qu'ils soient, sçachant la quantité de Bastions dont ils sont capables, pour seruir de soûtendantes, soient exterieurs ou interieurs, ayant les soûtendantes du Grand Royal, que l'on trouve dans les neuf premieres figures regulieres des places Royalles, cette partie, auec l'inuention de fortifier les Angles d'vne place est la plus commode du monde pour r'establir des villes non fortifiées, & pour les rendre fortes ou il est necessaire, pour soûtenir contre vne armée ennemie.

Apres auoir donné les preceptes pour fortifier les Rampars & murs des villes, feruant de substendantes, nous enseignerons à les fortifier auec des Bastions Plats.

Construction des Bastions Plats.

Soit la Muraille A. B. de 138. toises, & A. B. centre de deux Bastions, ausquels on fera les capitalles chacun de 50. toises, la ligne de gorge A. D. de 29. toises, & le

5

Hanc D. E. de 20. & la face de 41. toises ; mais l'Angle flanqué sera de 88. degrez, la ligne de dessence sichante de 120. toises ou enuiron, A.I. & B. K. feront aussi les autres demy gorges & les flancqs I. T. & K. O. égaux à D. E. & les Angles flanquez feront C. M. la Courtine D. F. aura 80. toises, & ainsi tout I.K. sera 196. toises, les extremitez de la muraille faisant angle auecles autres costez on y fera des Bastions construits sur l'Angle en le diuisant en deux parties égalles, tirant vne capitalle prolongée & faisant des demy gorges proportionnées au Poligone, on y éleuera des flancqs aussi proportionnez, comme aussi la capitalle, puis tirant des faces l'Angle du mur sera fortifié exterieurement, comme il se voiten la Planche 9.

On le peur aussi fortisser par l'interieur en tirant la capitalle vers le centre, & la posant de la grandeur proportionnée, puis de son extremité on tirera des paralelles, qui seruiront de costez interieurs de la place sur lesquels on marquera les demy gorges, & sur icelles on éleuera des stancqs selon la proportion, & de leur extremité on tirera les faces du Bastion, & sera fait seTraité des

lon lerequis, & comme il se voit par la figure 4. & 5. de la planche 9.

ARTHUR NORTHOGENIAL ARCENOCE ARCHARDE ARCENACE

DE LA FORTIFICATION Irreguliere.

CHAPITRE VIII.

REMIEREMENT nous traiterons des Places qui ont les Angles & les lignes propres à fortifier, & nous rejetterons celles qui font trop petites, estant trop

éloignées des Places Royalles.

En la Fortification des Places irregulieres, il y a tant de cas, qu'il est presqu'impossible d'en donner un entier éclair cissement, mais afin qu'on en puisse titer quelque instruction pour s'y gouverne, i emettray icy les choses que le juge estre plus generalle pour servir de regle commune à tous les autres.

Il y a diuerses sortes d'irregularité en la

Fortification, à sçauoir.

Celle de la difference des lignes & des

Angles.

Celle qui a les costez & les Angles égaux, mais inégaux en force par la situation & par la matiere.

Fortifications Royales.

Comme vne place située sur le bord d'vn precipisse soit d'vn rocher, ou de quelque eminence.

Et ainsi d'autres irregularitez que l'on

découure en les voyant.

Que si l'on propose quelque place qui ait les Angles & les lignes propres à forti-fier, comme les lignes faisant 120. toises à 135. & qui ne soient moindres, comme il est dit cy-deuant de 80. toises, ny plus grandes de 140. toises, & les angles ouuerts de 60. à 90. degrez, on se seruira des Angles de la table sans y changer aucune chose. Quand deux lignes auront la proportion moyenne entre le grand & le petit Royal, tellement qu'ils ne s'excedent que de 6. à 8. toises, & qu'ils font vn Angle bon à fortifier, il se faut regler selon la proportion de la plus petite ligne, & y faire le Ba-ftion entier, felon la qualité de l'Angle auquel il doit estre mis.

A ce suiet convient la figure des 7. Angles qui est dans la 9. Planche figure fix, nous prendrons le Bastion A. dont la ligne A. B. a la longueur de 130. toises, & la ligne A. C. 122. & 5. pieds, tellement que la difference n'est que de 7. toises & vn

pied, dont il appert selon ce qui est die, que le Bastion doit estre fortissé selon la proportion de la ligne A. C. à cause qu'elle est la plus perites de ces deux lignes.

Or l'Angle compris de ces deux lignes A. C. & A. B. est ouvert de 116. degrez, ie cherche dans la table des Angles le nombre qui l'aproche le plus, ie trouve que

c'est celuy de 7. Angles,

Semblablement ie cherche dans la table des lignes, le Poligone interieur le plus aprochant denostre ligne A. C. 122. toises &5. pieds, qui se trouue dans la mesme Forteresse de 7. Angles du grand Royal qui est 122 \frac{1}{2} ou 4. pieds, tellement que la difference n'est que d'yn pied, laquelle n'est pas sensible, c'est pourquoy nous prendrons dans la mesme colomne la lon-gueur de 25. toises ; pour la demy gorge, que nous mettrons sur la ligne A.C. qui setermine au point C. & semblablement sur la ligne A. B. qui se trouue en D. & ayant tiré des Perpendiculaires sur D.& C. on y mettra 18. toises comme icy C. A. & C. D. ce sait ie diuise l'Angle C. A. B. en deux égallement auec vne ligne blanche interminée, sur laquelle & au point R.

Fortifications Royales."

le pose la longueur de la capitale qui so trouue dans la mesme colomne, à sçauoir de 42 1 terminée par A. B. puis tirant les faces du point B. vers les deux flancs, le Bastion sera acheué.

Semblablement voulant faire vn Bastion fur l'Angle C. la difference de la ligne A. C. à C. E. estant de 8. toises & vn pied; pourroient estre fortifiées selon la maniere cy-dessus; Mais pour suiure la proportion de chacune à part, il faut obseruer co qui suit.


Puis que l'Angle A.C. E. est conneu de 141. degrez aprochant au plus prés de la figure de 9. Angles en nostre table, ie prens la plus petite des deux lignes, comprenant iceluy Angle, & ie cherche en la figure de 9. Angles, le Poligone interieur correspondant à la ligne C. E. laquelle a 114. toiles 3.


Ic trouue en la table du Poligone interieur 128. toises, qui excede de 13. toises

la ligne C. E.

Maintenant il faut chercher la proportio & dire, si 128. donne de demy gorge 28. Comt. 114 \frac{1}{3} la regle estant faite viendra 25. toises 1 que nous mettrons sur la ligne C. B. de C. en L. & du point E. tirant vné Perpendiculaire, sur laquelle ie mets l'épaule ou flanc qui sera trouué en faisant vne regle de proportion, disant si 128. donnent 18. combien 1142, viendra 16. toises 1/8 pour le flanc A. C. & pour auoir le second flancilfaut dire, fi 128. donne 37 12, combien 1142, viendra 31. toise; que ie mets au point C. iusqu'en F. & tirant vne ligne de la lettre F. par le point A inter-minée comme icy F. B. & l'vn des costez sera fortisié, l'autre costé A. C. dont la longueur est de 122. toises & 5. pieds, sera fortifie de la mosme maniere, en faisant yne regle de proportion pour le flanc, & pour le second flanc, & operant comme cy-deuant viendra l'autre face C.B. qui terminera l'Angle flanqué en B. & le Bastion de l'Angle C. sera acheué, ainsi seront fortifiez les Angles E. F. G. D. B. soit par la maniere de l'Angle A. ou par celle de l'Angle C. le tout comme la figure le fair voir.

Cette Place peut estre fortifiée selon la proportion de nos figures regulieres en cherchant la proportion de la Courtine, & prenant le quart d'icelle pour le flanc, &





Fortifications Royales.

les de la Courtine pour la face, puis on cherche la proportion de la capitale de cette ligne à celle du grand Royal, & ainsi on peut construire toute la figure donnée.

On peut encor la fortifier Caualierement en divisant les costez en 5. parties égalles, trois desquels seruiront pour la Courtin, & les deux autres pour les demy gorges, puis ayant diuisé chaque Angle on y marquera la capitale de la grandeur de la demy gorge & deses 3, & on tirera des Perpendiculaire, auec lignes ocultes interminées qui seront les flancqs, puis de l'extremité de la capitale on rirera des lignes de deffence sur les 3 de la Courtine, laissant vn tiers d'icelle pour le second flanc, & ainsi continuant par tout, la Place sera fortisiée.

Comme il faut Fortifier un Paralellogramme ou quarré long.

FIGURE VII. DE LA PLANCHE IX.

Soit le Paralellogramme A.B.C.D. qu'il faut fortifier, d'quelle costé A. B. est 230, toises, & le costé B. D. enuiron 100, toiles, & il est trouvé à propos de faire fur la ligne A. B. deux demy Bastions d'vn quarré, & vn Bouleuart plat, au milieu.

Soit premierement fortifié le Costé B. D. selon la proportion de la table que l'on posera aussi sur A. C.

Et apres soit diuisé A. B. en deux égallement & sur lemilieu soit esseuée vne Perpendiculaire, sur laquelle sera poséela capitalle selon la proportion du grand Royal, qui se trouue en la 4. figure dela 9. Planche, & on trouuerra aussi la proportion des demy gorges & des slancs, puis on tirera les faces, & le Bastion sera acheue selon le requis, le tout par les preceptes cy-deuant donnez.

Comme il faut Fortifier les Places qui ont des Angles r'entrans dans la Place.

Vand on veut fortifier vne Place fans changer sa forme, il saut premierement fortifier les Angles saillans, comme il est cy-deuant dit, & pour les Angles r'entrans il saut y faire des demy-Lunes, ou autres Ouurages qui supplayent à leurs dessauts pour meilleure dessence.

Des Forteresses basties dans une Isle.

Ans les Isles & lieux contraints où le terrain est borné d'eaux, il faut bien considerer la forme de la Place, & chercher de toutes saçons la figure qui luy sera la plus propre; & pour la cognoistre on sera diuers plans sur le carton, que l'on posera dans le plan, & celuy qui le slanquera le mieux & qui remplira la Place plus auantageusement, sera le meilleur.

Comme il faut fortifier le coste d'une Riviere.

N cette proposition nous nous seruirons de la figure 2. de la Planche 9.
qui est la soustendante de deux costez d'vn
pentagone, fort propre pour construire sur
le bord d'vn seuue, pour couurir vne Place
de guerre, & pour se rendre maistre d'vne
riuiere ou sleuue, mais il faut que la Ville
commande cette place: car l'ennemy venant à gaigner telle place, pourroit estre
maistre de la Ville, s'il n'y auoit des lieux
de commandement.

La façon de joindre les Chasteaux aux Villes.


Vand on veutioindre vne Citadelle à vne Ville, il faut faire en forte qu'elle commande & tienne en deuoir les Citoyens en cas de rebellion.

Premierement, faut considerer la situation de la Place, si d'elle-mesme elle peut fauoriser les habitans, asin de remedier à tous les inconueniens pour plus de seureré.

Le tout estant bien concerté, on fera la Citadelle de quatre ou cinq angles, faisant en sotte qu'il y air tousiours deux Bastions qui battent la Ville en acte ou en puissance, faisant aussi que les murs de la Ville viennent à terminer dans le milieu de la courtine de la Citadelle, asin que la partie externe soit plus en desense vers la campagne.

Comme il faut fortisier un triangle equilateral.

Ombien que le triangle equilateral foit vne figure reiettee par les plus doctes en cette matiere, si est-ce que nous





Fortifications Royales.

Soit donc le triangle A. B. C. duquel les costez soient diuisez en quatre parties esgales, deux desquelles seront pour la courtine, & les deux autres pour les deux gorges des deux demy-Bastions, que les Allemans appellent Moiniots: cela fait aux extremitez A. & B. on esleuera deux perpendiculaires où l'on posera vn cinquiéme du costé A.B. comme icy B.D.& A.E. puis on esleuera sur F. G. les flancs F. H. & G. I. desquels on tirera les lignes de defence F. I. D: & I. D. sera la face, de mesme on tirera la ligne de defence E.G.& E.H. sera l'autre face; cela fait pour fortifier le costé A.C.on tirera H.A. prolongée iusques en K. faisant A.K. esgalie à A.E.& ayant tiré les flançs M.O.& N.P. les faces K.O.& P Q. le costé A. C. sera fortissé, & ainsi du costé C. B. la Place d'armes demeure aussi triangulaire, comme il se voit par la dixiéme planche.

On peut encor fortisser le triangle equilateral en cette maniere.


Soit le triangle A.B.C. qu'il faut fortifier en forme d'vne Estoille.

Soient diussez ses costez chacun en trois parties esgalles comme icy A. G. G. H. & H.B.& de ses extremitez L. M. on tirera la ligne D. E. esgale à A. B. puis d'iceux poincts D. E. on tirera les deux autres lignes occultes D.F.& E.F. & le triangle D. E.F. sera esgal au donné A. B. C. cela fait, on fera les angles r'entrans aucc des lignes noires D. L. L. C. C. M. M. E. &c. & le triangle sera fortissé, & sera vne Estoille exagonalle auec son fossé, son coridor & son glacis vers la campagne, comme il se voit en la planche 11.


Le triangle se peut encor fortisser en y faisant trois bouleuarts plats au milieu des

trois costez.

Comme














Comme il faut fortifier une Place pentagonalle irreguliere par la methode Caualliere.

PLANCHE 12.

Soit le pentagone A.B. C.D. E. qu'il faut fortisser cauallierement.

Soient diustez les costez chacun en cinq parties esgalles, trois desquelles seront pour la courtine, les deux autres pour les demy gorges, sur lesquels on esseura des flancs du quart de la courtine, & les capitalles de la demy gorge & de ses \(\frac{1}{4} \) & de son extremité on tirera les faces à l'extremité du flanc, fortissant toussours chaque anglet de sa plus petite ligne: & ainsi continuant sur chaque costé, la figure pentagonale sera construite selon le requis.

Fortifier un quarré regulier en ses costez, G irregulier en force.

PLANCHE 13.

Soit le quarré A.B.C.D.qu'il faut fortifier d'vne part de deux bassions en-

tiers, & de deux demy Bastions ou Moiniots, & le reste en tenaille : ce qui se fera par des diagonales B.D.&C.A.puis du milieu des costez O.N. on tirera des lignes O. M.& N.I.se coupant au centre E. & interminées occultement; cela fait, on prendra ! du costé A.B. que l'on portera au poin & O', fe terminant en P.&N.Q.&c.puis on porteraO.P.en O.R.& O. S. &c. Et du poinct B.par R. on tirera les lignes noires B.R, R. P.P.S,&S.A,&c.Et pour construire le baftion C.K, on le construira par l'interieur, faisant l'angle flanqué droit & que les côtez de la Place seruent de faces proportionnée à la courtine prolongée ou costé interieur M. K, & les flancs semblablement; & le Bastion sera fait & le demy, & le Bastion I. sera fait à l'exterieur au milieu du costé de la Place au poin & I.ayant marque la capitale V. X. esgale à O. P. & du poinet X. on tirera X. Y. qui sera la ligne de defence rasante, où l'on terminera la face, & de son extremité on abaissera le flanc efgal à celuy du Bastion K. & ainsi de l'autre part, & la Place sera fortifiée selon le requis : la figure le demonstre suffisamment.

DE LA FORTIFICATION vniuerfelle.

CHAPITRE IX.

A fortification vniuerselle est appellée circonualation, dont celle là qui est externe est dite circonvalation exterieure, & celle qui est interne s'appelle circonualation interieure. Trenchées font principalement les lignes par lesquelles les quartiers sont conioints, sont appellez de continuation, & au dedans lignes de communication: Dans ces lignes on y fait diuers ouurages, des Redoutes quarrées, & quarrées longues, des demy-Redoutes, des Redents & autres ouurages legers pour es-pargner la dépense, on y fait des forts en tenaille de quatre, cinq à six angles; des forts à demy bouleuarts, & autres logemens. Les Redoutes sont appellez Corps de garde, elles ont trois parties, la premiere à cause de leur forme, la seconde à cause de leur matiere, la troisiéme au regard de leurs profils, leur forme les distingue en

3. Sep 21 ...

regulieres quarrées, & en pallellogramme

rectangle oblong.

Les redoutes quarrées ont pour le moindre costé huit toises, & pour les plus grandes douze toises, selon que la condition du lieu le requiert: à cecy convient la redoute M. de la planche 14.

Celles qui ont la forme d'vn parallellogramme oblong ont ordinairement de cir-


cuit 24.32.à 40. toises.,


Des Estoilles.

Es Estoilles se font rdinairement de jouatre à cinq angles, elles ont pour costé exterieur huit à douze toises.

Construction d'une Estoille quarrée.

Oit premierement fait vn quarré duquel les costez ayent huit à douze toises, comme il est dit, puis soit diuisé iceluy en quatre parties esgales auec les lignes occultes parallelles aux costez de la figure: cela fait, on diuisera la moitié de l'vn des costez en quatre parties esgalles, l'vne desquelles sera posée sur les perpendicu-





山田山

69

laires en dedans de la figure, puis des angles du quarré on tirera des lignes r'entrantes iulqu'à iceux points, & l'étoille sera construite.

Les Eftoilles à 5. Angles.

Se font de mesme que celles à 4, angles, excepté que le demy Poligone exterieur est diuisé en trois parties, & le reste commo dessus, leurs profil est semblable à celuy des redoutes.

La largeur des forties tant des redoutes que des estoilles, se fait en diuetses sortes, car quand il y faut metre du Canon les portes sont faites si larges que l'on y puisse passer le Canon.

Mais quand il n'y a point de batterie, les portes font seulement larges de 2. pieds, ou deux & demy, afin qu'vn Soldat y puis-

se passer seulement.

Pour fermer la sortie, on se sert d'vn Pont-leuis fait de simple planche, & pour soustenir le Pont on y plante vn paut au milieu du sossé pour soustenir le Pont lors que l'on marche dessus.

Des Forts à demy Boulenarts.

Eve forme est quarrée ou triangulaire.

La construction du triangle est qu'il faut partager les costez, chacun en trois parties égalles, apreson prolonge exterieurement chacun costé en mesme ordre, posant une troissesme partie du costé du triangle sur la ligne prolongée, qui sera la capitale, puis on éleuera des flancs sur chaque tiers du triangle, de la longueur de la moitié de la capitale, & de ce point on tirera la face insqu'au point extressme de la capitale, & ainsi par tout, & le triangle sera construit à demy Bouleuarts.

Des Forts quarez à demy Bouleuarts.

Es Forts quarrez à demy Bouleuarts font construits selon la proportion du triangle cy-deuant, les costez estant de 12. à 16. toises.

Construction des Batteries.

Es Batteries se font en sorte que l'on puisse pars & Bastions, & pour demonter les pieces de l'ennemy.

On les éleue selon la hauteur du Rampart, en sorte que le Canon puisse librement tirer 2. pieds plus bas que le dessus du Parapet, suivant cela & en consideration de la distance, il faut éleuer les distances prenant garde que le Canon estant posé sur vne superficie plane, qu'il soit éleué de 13. degrez, que si les distances sont grandes, il neles saut tant éleuer que lors qu'elles sont petites.

On les fait larges selon la quantité & qualité des pieces, car vn demy Canon estant plus court qu'vn entier, il saut que sont soit aussi plus petit, & comme le Canon Royal monté sur son affust est long de 16. à 18. pieds, il est éuident que les Batteries doiuent auoir pour le moins 10. à 12. pieds de recul, qui sont en tout 28. ou 30. pieds de prosondeur, les 12. ou 15. pieds vers le

Parapet, se couurent de planches de chesne & le reste de clayes; au deuant se sait vn P arapet, large de 16. à 20. pieds, sur lequel bien-souuent on met des gabions hauts de quelque 6. pieds, & larges de 3. pieds, remplis de bonne terre, faisant entre deux vn espace pour y mettre le boulet du Canon, lesquelles espaces si tost que le Canon a tiré se bouchent auec branchages & feuillages.

On fait aux batteries sur le bord du sossé des portes aux embrassures, qui se serment en mesime temps que le Canon à reculé; assin d'estre cachez aux ennemis.

Le lit des batteries se fait d'vn pied plus haut sut le derriere qu'au deuant, afin que la piece ne recule pas tant, & aussi qu'on la puisse remettre en son lieu plus aisé, ment.

Et comme chaque piece est large, a l'essieu d'enuiron 7. pieds, & donnant aux entredeux 5. à 6. pieds, viendra ensemble enuiron 12. à 13. pieds de largeur, pour chaque piece a l'essieu qui est sa plus grande largeur. Au bas d'icelle batterie sont les boulets, poudres & autres necessitez.

Vn Conducteur qui mesure la poudre,

& liure les balles, auec vn Gentilhomme, de l'artillerie qui commande au Canonier de tirer, & ne peut ledit Canonnier rien faire qu'il ne soit commandé dudit Gentilhomme, faut que les munitions soient couuertes de peau de cheual, pour éuiter le seu, & pour cet, ester on fait vne sossie en terre.

La montée de la batterie se fait en glacis afin qu'on y puisse commodement monter & descendre, & principalement le Caz non.

Il faut qu'elle soit proche des tranchées, asin d'estre bien-tost secouruë en cas de besoin, le tout comme il se voit en la Planche 14, auce son prosil.

Des Tranchées d'approche.

OR s que l'on veut inuestir vne. Place de guerre, la premiere chose que l'on doit faire c'est d'auoit son plan tant du dedans que du dehors, le plus exactement que faire ce pourra, & bien considerer la situation de la Place auec toutes les circonstances, commes'il ya quelque chemins creux qui puissent seruir à commender les tranchées, lesquelles ne se doiuent commencer plus prés que la portée du mousquet, & auant que de la commencer on pose vne batterie sur vne eminence ou lieu esseué naturellement ou par artifice, laquelle, batterie il saut dresser vers le lieu où l'on veut mener la tranchée, asin de pouuoir demonter les pieces de la Place, ruiner les dessences, & soustenir les pionniers destinez pour faire les trauaux.

Auant que de commencer cette batterie on fait des corps de garde de Caualerie & d'Infanterie, afin de foustenir les forties des Assaillis; l'on pose des sentinelles perdues, qui s'auacent vers la ville afin de découurir si l'ennemy veut faire des sorties.

Aux Places fortifiées, elles se conduifent à la face d'yn Bastion, & quelquessois de deux, apres auoir ruiné toutes les deffences.

La largeur de ses tranchées se fait premierement de 3. à 4. pieds, & autant de profondeur, iettant tousiours les terres du côté de la ville afin d'estre à couvert.

A mesure que les trachées s'auancent on auance aussi les batteries, afin de mieux

uiner les pieces de l'ennemy, qui seroient

ur le Rampart.

A mesure que les batteries s'aprochent on élargit les tranchées sans les aprofondir à sçauoir iusqu'à 8. ou to. pieds, afin qu'on y puisse mener le Canon pour les batteries, on s'en sert pour passer les chariots qui menent les facines pour la fabrique des redoutes & logements que l'on fait le long des tranchées, & principalement aux détours d'icelles, le côté de telles redoutes se prend de 40. à 50. pieds, l'époiseur du Rampart de 12. à 15. & la hauteur de 6. à dix pieds, elles sont esloignées les vnes des autres de 4. 2 500. pieds.

Lors qu'il se rencontre quelque détour de ligne, veuë, ou enfillée de la ville, on garnit ces détours de gabions ou Corbeilles, quelquefois vuides pour empescher sculement la veuë, & quelquesfois plaines

pour plus de deffence.

Lors qu'on est sur le bord du fossé on fait le Parapet plus épais de la tranchée, en sorte qu'il soit à l'épreuue du Canon, sa hauteur se fait presqu'égale à la hauteur du Rampart de la ville assiegée. Et sur la Contr'escarpe se fait des' batte-

ries afin de demonter les pieces s'il y efi & dans les casemates ou sur les flancs.

Apres on perce la Contr'escarpe, faisant des galleries pour passer le fosse, comme il

fe voit en la Planche 15.


La hauteur des gallerie est d'enuiron 10 à 12 pieds, & leur largeur de huit à dix pieds, elles se font de pieces de bois de Charpente, & se renestent de planches, & par dessus on les courre de terre, pour empescher que l'ennemy ne les brusse auec son seu d'attifice.

Lors que l'on est attaché au Bastion, on fait des Mines, qui se sont en cette sorte.

L'on applique la Bousole au pan du Baftion, puis on regarde quel degré correspond vers le lieu où le Canal de cette mine se doit conduire, lequel canal se fait de huit pieds de large, & de quatre de haut, en sorte qu'vn homme y puisse trauailler estant assis.

On fait le Canal auec plusieurs détours, qui sont faits à Angle droit, se conduisant tousiours par le declin de la Boussole.

Au bout de ce Canalse fait vne Chambre, la hauteur de laquelle est de 4 ou 5 pieds, & l'espace selon la poudre qu'on y veut mettre.





A mesure que l'on fait ces Canaux, on les reuest de charpente pour soustenir la terre.

La Chambre aura l'espace de 4 ou 6 barils de poudre reliées auec cercle de ser, auec des trous en bas, par où la traînée y mettra le seu quand le Mineur sera commandé du Conseil de guerre, la Chambre estant bien bouchée, asin que l'esset de la mine se sasse Ennemis, le tout comme il se voit en la Planche 15.

COMME ON SE DOIT PREparer contre vn Siege.

CHAPITRE X.

Pres auoir enseigné la façon d'assaillir les places ennemies. Il est à propos que nous parsions maintenant des prepatations que l'on doit faire lors que l'on craint vn siege.

Premierement lors que l'on a loisir de se Remparer de longue-main, on doit faire plusieurs Ouurages au dehors, comme nous auons cy-deuant enseigné, qui sont Cornes, Demy-Lunes, & Rauelins, tous lesquels empeschent l'Ennemy d'entrer au Fossé, & c'est la chose la plus importante pour la conservation d'une place; de trouver des dessences pour empescher son entrée; car l'ennemy y estant; l'experience a fait voir que la place ne subsiste gueres, si ce n'est qu'on aye moyen de se bien retrancher par le dedans; c'est pour quoy tant plus il y a de Canons sur les slancs, & tant meilleur il est.

Mais ses nouveaux retranchemens ne peuvent iamais estre si bons, qu'ils pussent faire la ressistance que fait vn Rempart ras-

sis, ferme & solide.

Les Ouurages que l'on fait doiuent estre proportionnez à la place & aux gens de guerre qu'elle peut contenir; car si on y fait beaucoup d'Ouurages, il faudra plus de monde pour la garde d'icelle, tellement que cela seroit inutile.

Mais si par malheur on estoit surpris tellement, qu'on ne pût pas faire des Ouurages externes, on doit auoir le soin d'estre inunis de tout ce qui est necessaire pour resister contre vne armée ennemie, comme

munitions de guerre & de bouche.

On doit prendre garde de quel costé se commencent les approches, & vers quels

Fortifications Royales... Bastions on les dresse, afin d'apporter tous les remedes que l'on pourra.

Faifant des puits & des galeries dans l'interieur de la place dans les Bastions, afin

que l'ennemy venant à faire la mine elle puisse estre euentrée & auoir la poudre.

Mais premierement il faut dresser des batteries en sorte que l'on puisse ruiner celles de l'ennemy, & que les flancs bas & hauts soient garnis de batteries s'il est pos sible, & de plus d'autres sur les Courtines auec ses Caualiers, les prenant de front & de flanc pour ruiner leurs Batteries, & demonter leur Canon qui s'oppose aux flancs pour demonter les pieces de la place, car comme nous auons cy-deuant dit, c'est la chose la plus necessaire de bien flanquer le fossé auec le Canon, pour empécher l'ennemy de passer, & venir au pied du Bastion.

Mais lors qu'il a gaigné le fossé, il faut faire en sorte que les retranchents intericurs l'occupent encor quelque temps attendans vn secour, & que ceux de la place se dessendent courageusement, en faisant leurs retraites par retranchements, se sernant de tous les artifices que peut donner

l'industrie; Mais enfin venant à la dernié uers fon Prince, que sil'ennemy ne vouloit point donner quartier, soit à cause d'a-uoir esté trop obstiné à se rendre, ou que la haine estant si grande qu'ils fussent conttains de perir l'epée à la main, il faudroit bien vendre sa vie, & combattre iusqu'à la sin, à l'exemple d'Epaminondas qui com-batit iusqu'à la mort auce les Tebains, contre les Grecqs; & en mourant il fit vne harangue à tous ses gens de guerre digne d'estre emprainte au cœur de tous les Generaux d'armées & de tous les gens de guerre, pour les émouuoir à combattre vaillamment pour la gloire de leur Roy, pour leur honneur & le bien de leur patrie. Ce Grand Guerrier apelloit sa mort vne

Ce Grand Guerrier apelloit sa mort vne mort sacrée, vne mort viuante, & le Champ de Bataille, son lit d'honneur & de


gloire.

Lors














Lors que l'Ennemy par ses mines a abbatu le pan du bastion, ou de tous les deux, si on veut disputer la place pied à pied, on seretirera petit à petit, ou bien si on desire faire de grands retranchemens, ils se pourront faire selon la commodité des assaillis; la figure de la seizies me planche montre quelque forme des retranchemens, seulement pour exemple, & non pour regle generale, estant impossible d'en donner aucune regle asseurée.

Nous auons icy mis en la planche seiziesme la moitié d'vn exagone en perspectiue, pour faire voir l'esset d'vne place veue de quelque lieu eminent, auec sa fausse braye, son sossée, ses demy lunes, & son

glacis.

La planche dix-septiesme fait voir comme on couppe legazon, & comme on le pose en talus pour faire les rampars, marqué C. legazon seul B. le plomb est marquez A. la fassine est marquée E. & le cheual de frise est marqué D. Planche 17.

En la planche dix huit on y voit le mortier, les bombes & grenades, scauoir est le mortir A les bombes B.B. la grenade C. &

le moulinet D.

Des Retranchemens exterieurs.

Es retranchemens exterieurs sont faits

en deux manieres, à scauoir,


La premiere qu'on se rettanche vers l'interieur faisant vne semblable figure au dedans sans changer sa sorne, comme il se voit aux ouurages à corne, construits sur l'epragone regulier Planche 6, accompagnez de demie lunes qui couurent la pointe des bastions, & les rauelins qui couurent les courtines. Comme le rauelin marque R. de la troissessement les ouurages en tenaille ressemblant les ouurages à corne, excepté qu'ils n'ont point de slanc.

Les ouurages à couronne sont construits sur la pointe des bastions, en allongeant les flancs interminément vers la campagne; comme aussi la Capitalle, & ayant posé le pied fixe du compas au centre du bastion, & ouuert de 135 à 140 toises, on descrira vne portion de cercle comprise entre les deux flancs prolongez, laquelle sera coupée en deux parties égales par la Capitalle Prolongée; cela fait on tirera les deux costez du Poligone, que l'on fortifiera d'vn bastion & deux demy aux extremitez; que s'il est besoin de retrancher telle place, il faudra faire le semblable en descriuant vn autre cercle du centre du bastion iusqu'aulieu où se peut construire les deux bastions, on fera de mesme à l'ouurage à corne couronné.

L'autre manière de se retrancher dans les dehors est plus incertaine; car si on a ruiné vn dehors pat vn costé, & que l'autre puisse encore resister; on y sera vn retranchement selon le terrain, auec des angles saillans & rentrans; & autres lignes selon la necessité du lieu; quand l'ennemy a emousse la pointe d'vn bastion, on le restablir en y saix sant vn angle rentrant, alors il a deux angles slanquez vers la campagné.

Il y a tant de diuersitez en ces retrenchemens, qu'il seroit impossible de les exprimer qu'en les voyant : Ainsi vn Ingenieur, bien entendu sçaura juger ce qui est plus à propos pour se bien retrencher en tous

lieux.



TRAITE'


DE L'ARTILLERIE,

TOVC HANT LA PESANTEVR, Confumption & Effets du Canon, dont la connoissance est necessaire aux gens de Guerre, & à ceux qui desirent estre employez aux charges de l'Artillerie.

Des diuers Genres de Canons.

PREMIER GENRE.

IL y a en l'Artillerie de 3. genres de Canons, à sçauoir le Canon entier, que l'on
nomme Canon Royal, & Canon de Batterie, comme le Canon marqué A. de la premiere planche est bon de 1000 à 1200 pieds
de distance; mais la principale batterie se
fait enterrant le Canon, & trauersant seulement le fossé, à cause que de longue distance l'on ne peut battre ny descouurir le
pied de la muraille, le demy Canon est
marqué par la lettre B. & son interieur par
C. en la premiere Pianche.



- 2

83


Le second gente des Canons se peuvent mester auec les batteries, mais leur vrayes sin est pour ruinet de loing les dessenses, battant de 1200. à 1500 pieds les Caualliers & parapets, & auec le 4 & 7 de Canons on dessend la fortisseation, battant de loin les approches, les batteries, plattesomes & redoutes de l'ennemy, & sont les plus propres pour ruiner les galleries & trauerses des Fossez, & le 4 & 7 de Canon peuvent aussi servir pour la campagne & contre battisses rangées.

Le troissesme genre est le plus propre pour batailles, partant elles s'appellent pieces de Campagne, & sont aussi trespropres pour dessente la fortiseation, principalement contre les approches des ennemys. A ce troiséme genre l'on peut aussi mettre les pieces à Caualot, faites de serbattu, pesant de 40. iusques à 60. lbs. lesquels tirent 1. lb. ½ lb. ou ¼ de balles de plomb, auec égale pesanteur de poudre de mousquet, ou ½ pesanteur de poudre sine, & portent de 1000. iusques à 1300. pieds de poinct en blanc, & entre 12000. & 14000. pieds en la plus longue arcurre, & distance. Les dits Canons sont longs de

7. à 10. pleds: On les fait aussi qu'ils se chargent par la Culasse auec Cartouches pour plus grande facilité & hastiueté, auec vne piece l'on peut tires entre 12. & 13. Coups par heure continuellement, qui font en 24 heures 288. coups, & sont semblables pieces meilleures que nulles autres, tant pour la forteres que pour la gampagne,

Le premier genre de Canon tiré de 800. à 1200, pieds perce en terre nouvellement remuée ou fable reposé entre 18. & 22. pieds. En terre ferme grasse & rassise de 10. à 14. pieds. En argille battue & serréo entre 9. & 12. pieds. En terre à potier ou coroy affermie & seiche entre 7. & 10. pieds. Es murailles creteuses, brigues moyennement cuites, murailles de Poufee, de Tirasse de Plastre, de Pierres de Ponce; la balle yentre de 4. à 6. pieds, & le plus souvent elle resaut toute entiere 80. ou 100. pieds en arriere.

Es murailles de pierre de marbre baftardes, ou de chaux, comme pierre de Namur, & autres plus dures, commo quarreaux de grez, ou pierres fermes tenantes du Caillou, ou bien de Iaspe, la





87

balle perceentre 2. & 4. pieds seulement, mais elle poudroye & concasse la murail-le bien la longueur de 3. diametres de sa balle tout à l'entour du coup. Et en telles pierres dures la balle s'eclate, ne soir que le fer fust extraordinairement bon, alors la balle s'applanist d'vn costé comme vn pain.

Pour deux pieces de Canon du premier genre 1'on donne de surcroist vn affust complet de ses roues & ferailles; auec l'auantrain, auquel il faut 5, ou 7, cheuaux

pour le mener.

A trois ou 4. pieces du second genre l'on donne aussi un affust de surcroist, auec vin auant train, mené par 4. ou 6. cheuaux. Et à 4. ou 6. pieces du troisiéme genre vin affust complet mené par deux cheuaux.

Vn grand & fort cheual traine aisement en continuant 500, ou 600, ibs. & vn cheual mediocre entre 400 & 450, lbs. tellement qu'vno charrette attellée auec trois forts cheuaux, menera 1500, ou 1800, lbs. pesant à l'aise, & la mesme pesanteur sera menée par 4, cheuaux moyens.

Que si on veut faire charier des bœufs, il en faut au double des cheuaux, encore que la quantité égale pourroit satisfaire, si est-ce qu'il en faut le double pour ga-gner la vistesse, & à cause qu'ils ne peu-uent si long-temps continuer au trauail, & se blessent plustost que les cheuaux, & seruent tousiours de viure à l'armée.

Lors qu'vn train de Canon marche en campagne, sont necessaires les choses suiuantes pour 8. Canons du premier genre, pour 12, du second, & pour 16. du troissé-

me genre.

Premier vne charette à 4. cheuaux pour mener vne cheure, deux cris ou voindres, 4. pieds de cheures, 4 leuiers, & autres vtensilles necessaires pour monter & démonter les pieces.

Plus deux chariots à 4, cheuaux pour le Maistre Mareschal, l'vn pour mener 1000. lbs ou 1200. lbs de fer, auec les vstensilles, enclumes & marteaux, & vn autre

pour la houille & soufflets.


Plus 14. charettes à deux cheuaux. La premiere pour mener 4. civieres, 4. seaux de cuir, 8. barils à porter poudre à canons dela seconde & troisséme espece, & au lieu des barils, il y faut autant de sauniers qu'il y a de pieces. La deuxiéme pour mener les vîtenfilles du Charlier. La troisième celles du Charpentier. La quatriéme celles du Tonnellier. La cinquiéme pour cuir, & cordes & vstansilles du Bourlier ou du Harnicheur. La sixiéme pour 1:s vstensilles du Maistre Pontenier. La septiéme pour mener 100. corbillons mandes ou hottes à porter terre pour les peonniers. La huictième pour mener les vstensilles de l'Apoticaire & Chirurgien. La neufiéme pour mener 20. clayes d'osieres, pour empescher le canon à s'embarquer és lieux & détroits fangeux & marécageux, qui sont tres-necessaires. La dizieme pour mener cloux, cheuilles d'affust, cheuilles d'auantrains, des traits & cordages, vn combian de surcroy, & 10. lbs. de menus cordages pour lier les chargeoirs, écouuillons, &c. L'onzième pour mener de surcroist, tout oc qui sert aux chargeoirs. Lanternes ou cueilliers à charger. Hampes ou boites dites pillons, peaux de moutons, veluës pour faire écouuillons, fil de fer pour lier les écouuillons, petits cloux pour attacher les lanternes ou cueilliers, barils à poudre ou saunieres, 100. fers de cheuaux auec 2000. cloux, La

douziéme huit lanternes de corne, ou de toille cirée, 10. lbs. de bougies, 200. flambeaux, 100. lbs. de chandelles de suif, deux fallots, deux tonneaux de poix liquide. La treizième pour mener les méches, auec vn tonnelet à huille de 12. ou 15. pots, pour engraisser les vstensilles des Canonniers & du canon, & empécher la rouille, ou autre graisse. Et sinalement la quatorzième pour mener pelles & hoyaux.

Les observations on fait connoistre que 3. coups de \(\frac{1}{2} \) canon font presque autant de breche que deux coups de canon entiers, & que les cinq coups de demy canons excedent de beaucoup en ruine les trois coups de canon entiers, & 5. coups d'vn\(\frac{1}{2} \) de canon ruinent autant & plus que deux coups de canon entier; là dessus on peut examiner l'aduantage qu'on peut auoir des \(\frac{1}{2} \) & \(\frac{1}{4} \) des canons, au regard des canons entiers, & l'espargne qu'on peut faire en la consomption des poudres, balles & charroy, auec la facilité de les trainer & employer par tout.

En vne place d'importance il y doit auoir pour le moins 1000 quintaux de poudre





Fortifications Royales.

pour l'Artillerie, & autant pour la Monfqueterie, 500 pour les mines, & pour les


feux artificiels.

Auant que de commencer à battre la place, vn Commandant doit visiter toutes les munitions, assisté des Commissaires ou Capitaines de l'Artillerie, faisant vn estat de toutes les munitions de quelque sorte que se soit; faire Calibrer toutes les Balles, voir si la poudre est bonne & sine, visitant les tonnes les vnes apres les autres. Vne Espaule faite de Balles de laine, les

Vne Espaule faire de Balles de laine, les Balles doiuent estre de sept pieds de large, & de dix-sept de longueur; de sorte que pour rendre ladite Espaule à l'épreuue, il faut mettre trois Balles de laine traversallement, & entre les Canons il y aura dix-

Sept pieds.

Canon entier de 331 361 5200 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1	L'A' &c	TABLE DE TTIRAIL onfomption chaque piece Canon.	😴 Pesanteur de la balle de fer.	Calibre des pieces bien entenduis de ponne fonte.	Pesanteur moyenne des pieces entre	Raifon de la charge de pondre à grant Conondont moins faile charge in de la pondre de monfiguet.	Charge ordinaire de pondre à Canon,
Demy Cano de Flandre Holade & Allemagne 24 26 1 4200 1 9 0 1 15 Z Couleurine grande de 15 16 1 3400 1 9 1 10 France. 18 20 4000 1 9 1 12 4 de Canon. 12 1 1 1 2800 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			45	49:	6100	depon	22=
Holade & Allemagne 24 26 4200 3 0 5 10 10 Z			335	36=	5200		17
Coulenrine grande de 15 16\frac{1}{1} 3400 \frac{1}{1} \frac{1}{2} \		Demy Cano deFlandre Holade & Allemagne.	24	261	4200		15
18 20 4000 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2			15	161/2	3400		10
V \(\frac{1}{4} \) de Canon. \(\frac{1}{4} \) \(\frac{1}{4} \) de Canon. \(\frac{1}{4} \) \(\frac			18	20	4000		12
1 de Canon, ou Fall 2 1 de Canon, ou Fall 2 1 de Canon, ou Fall 3 3 1 1100 7 8 8 8 6 00 1		de Canon.	12		2800		81
1 de Canon, ou Fal- 1 of coneau de France. 3 3 1100 7 8 2 6 04			6	$6\frac{2}{1}$	1700		
CI		de Canon, ou Fal-	3		1100		2 2 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 de Canon, ou Robin 1 1 1 13 750 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	*	de Canon, ou Robin	I,	113	750	Les	







1									
Charge ordinaire de poudre de	ज़े Affust armé, & equippe de feraille.	G: Rouage armé de feraille.	Complement of the contract of	Pefanteur du Combian.	of Cout monte.	er Auantrain.	Cheuanx forts pour tirer le Canon anec auantrain en bon temps. deplus en maunais temps.	Coups que le Canon peut tirer en une beure anant que i eschaustra.	
lib.	110.	110.	no.					-	×
15	1300	1100	90	70 8	400	900	19 04 2	5 8 mon	otez e
117	1200	1000	80	60	400	750	17 04 2		ne pour
udre fi	1000	900	72	55	100	650	15 0# 1	9 10	rita03
62 300	950	800	76	55	5160	600	13 04 1	7 10	Her tou
8 ambre	1000	900	8 2	60	6000	650	15 0# 1	19 10	te une e
de se nombre pour b'udre fin	80	750	65	50	4350	500	0 11 0#	13 11	Notes and survey on the souther such expression that and subsections were the survey of the survey o
La moitie	5.50	550	55	40	2800			8 12	rafaut
1 3	350	350	48	3 4	180	0 30	404	5 13	fde
1	25	0 250	40	30	105	0 22	304	4 115	A.m.

180	159	144	132	120	120	120	108	96	Comps que pent tirer le Canon en 24 benres fans luy faire tort.
1 270	477	862	158.	2160	1800	2880	3600	4520	Pelanteur des ballei de fer que peut consumer vn Canon en vn iour.
100	500	25	1 2		i	6	4	3	Onantité des balles que peut mener une charette à trois cheuaux.
0 9	_	$O = \frac{3}{5}$	5 I 1 20	3 11/2	O II	2 2	5 2 ½		Charette à trois chenaux pour mener les balles que la piece confume.
1 27	39	64	110	1440	1200	1800	191	2160	Guantité de groffe pondre qu'ons
 Les	e de 1		unent net, d	Suffir	epour	tirer.	auec l'	t pon.	,
Les A	Ste de	diste des Chassens. 513 1 214 1 512 1 - 14 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ede A	Tonly	1 5 P	Thod :	1 nod	1-2 J	Charettes à trois Chenaux pour me- ner ladite pondre à Canon.

- BH

	my .								.0	
Pour iour on p	battre rs de rouisio iours.	dix fuite, pour			. 1	reculic	fon plus enation	indires.	Argents.	Peonniersnecessaires à l'osage des pieces.
Canon.	- 70	onlane:	· laffa	· Marin	Liece.	Portée de point en blanc anec reculte de la picce.	Portée d'un demy Canon en Son plus grand arc, à 45 degrez d'estenation enterrant le bout de l'assus.	Cannoniers necessaires & ordinaires	Sous Cannoniers adjutans, on bien chargeurs.	v Jage d
r balles à	la grolle p	ondre a n	ware pro	ral a la	Longueur de la Liste.	oint en b ce.	n demy	nece fair	djutans,	Jairesa
pour mene	our mener	ur mener	pour po	Espaisseur du metal ala Culay	Longue	ortée de poin de la piese.	ortee d'o rand are	nnoniers	nnoniers	sersnece
Charettes pour mener balles à Canen.	Charette pour mener la grolle pou- dre à Canon.	Charett.pour mener pondre à moujquet.	Charettes pour ponare jine.	Elpaille	Cali- bres.	Pieds.	Pieds.	22	SOMSCA	Peenn
30	15	10	5	7 8	171/2	1450	16200	2	3	30 - 27
2 5 - 20	13-	9 8	4 = 1	1	191	1500	16400	2	3 2 2	27
12	8	5 7	4 2 ² / ₃	$\frac{1}{1}$	$\frac{20\frac{1}{2}}{33}$	1630	1662	- -	2	18
15	10	6 3	31/3	I 1/8	32	1650	-	0 2	2	20
11	8 4 ¹ / ₃	5 3	$\frac{2\frac{2}{3}}{I_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}}$	$\frac{I\frac{t}{8}}{I\frac{1}{4}}$	24 2	1550	1605	-	I	14
6 337 2	- 13 - 13 - 13	17 19 11	ı	13/8	35	147	1555	0 1	ī	9
2	2	12	0,	1 7	41	1450	1520	0 1	1	3




TABLE

DES NOMBRES ET

RACINES CVBIQVES D'ICEVX, par laquelle se peut augmenter ou diminuer à peu prés les Corps reguliers, selon la raison desirée, depuis vn jusques à 4000.

Explication & vsage de cette Table.

ETTE Table consiste en quatre pages, lesquelles contiennent tous les nobres, depuis vn iusques à 60. & depuis 60. iusques à 500. s'augmentant de cinq en cinq, & depuis 500. iusques à 1000. croissant par 10. & depuis 1000. iusques à 3000. par 20. & depuis 3000. iusques à 4000. par 60. & depuis 3000. iusques à 4000. par cent; sesquels nombres peuvent estre employez à quantité de beaux, excellens & veils vsages, comme pour trouver d'vne oculaire inspection tous les diamettres ou costez des corps solides reguliers, de quel-



nem 1 con

mur mar ied ind

0. 0. 0. 0. 0.

4.1

que matiere ou estoffe que ce soit, ayant la connoissance d'vn seul costé, ou diametre du corps d'vn chacun d'iceux qui sera requis, d'augmenter ou diminuer. Et pour l'operation de cecy, en premier lieu remarquez que les colomnes sont nottées de deux caracteres; sçauoir l'vne de N.& l'autre de R. dont N. signisse nombre, & R. racine: Et ainsi commençant à la premiere colomne, en la page premiere vous trouuerez 1. & vis à vis, en la seconde colomne 100. Or ce premier 1. signisie vn diametre, ou costé d'vn corps, tel que vous voudrez, & de tel poids ou grandeur qu'il vous plaira, soit d'vn carac, d'vne liure, ou d'vn quintal pesant, ou d'vne ligne, d'vn pied, ou d'vne toise d'estenduë en cube, ou globe; & le 100. qui est au droict de 1. fignifie ce mesme diametre, ou costé diuisé en cent parties égales; & de mesme vn corps d'vn pied en quarré, ou de diametre, ne peut auoir pour racine que le mesme nombre 1. lequel nous supposons icy vn 100. dautant que nous auons presupposé des-ja ce costé, ou diametre, estre divisé en cent parties ; & par cette pratique nous trouuerons qu'vn

corps contenant le double du premier f. aura pour costé ou diametre 125. parties, tels que le premier 1. n'auoit que cent : & en telle façon, si le diametre d'vn Boulet à Canon de fer d'vne liure soit diuisé en cent parties égales; 125. de ces mesmes parties sera le diametre d'vn Boulet de ser, pesant deux liures; & encore de mesme, si le diametre ou costé d'vne liure cube de poudre à Canon, soit diuisé en cent parties égales ; 125. de mesmes parties feront le diametre ou costé de deux liures de poudre à Canon; & la mesme proportion se trouuera en tous les corps reguliers, de quelque estoffe ou matiere que ce soit; & en cette maniere & façon peut-on augmenter tous ces corps iusques à 4000, toutesfois non pas si iuste que l'Oracle de Delphe a autresfois limité aux Atheniens, qu'il ne reste tousiours de petites fractions, mais tellemét insensibles à l'homme, qu'ils ne sont considerables, ny dignes d'estre cherchez en telles operations : car qui chercheroit la miliesme partie du diametre d'vn Boulet à Canon d'vne liure, ou quelqu'autre niuellerie de telle consequence, seroit à mon aduis de plein loifir, & fans affaires.

Reste encore vne chose digne de remarque, que par cette Table on peut diminuer tous ces corps de mesme facilité que de les augmenter: car ayant que lqu'vn cogneu, comme pour exemple, vn Boulet à Canon pesant douze liures, cherchez en la Table 12. aux colomnes des nombres, & au droit de 12. vous trouuerez 228. dont vous diuferez le diametre de vostre Boulet de douze liures en 228. parties égales, & 215. de ces mesmes parties sera le diametre d'vn Boulet à Canon de dix liures; & ainsi se peut pratiquer pour la diminution de tous les autres corps reguliers.

Et maintenant pour ofter la difficulté qui se peut trouver en la diuision exacte des diametres, ou costez susditive, à ceux qui n'y sont pas accoustumez: i'ay fait mettre icy ensuite deux échelles bien diuisées selon la Table; l'vie contenant le vray diametre d'vne liure de fer, & l'autre le vray costé d'vne liure de poudre à Mourquet cube, auec leurs diuisions insques au centies mais dautant que cette échelle ne peut auoir tous les diametres, ou costez cubiques de ces corps iusques à 4000 le croy suffire de vous inuiter à doublet;

tripler, mesme quadrupler les diametres ou costez entiers, comme il sera trouué necesfaire: & ainsi on peut sans peine augmenter ou diminuer chacun des corps au poids desiré: comme qui voudroit sçauoir de quel diametre vn Boulet à Canon de 60.liures pesant doit estre, il ne faut que regarder à la Table, à la colomne des nombres marquez N.& vis à vis de 60.& il trouuera en l'autre colomne marquée R. 391. qui fignifie trois diametres, neuf dixiesses, & vn centiesme d'vn diametre d'vn Boulet d'vne liure: Et au contraire, qui voudroit scauoir de quel poids est vn Boulet à Canon, qui contient trois diametres neuf dixiesmes, & vn centiesme de mesme diametre d'vn Boulet d'vne liure, il trouuera au droit de ces chiffres racines 391. en la colomne des nombres 60. qui sera le poids recherché, & ainsi des autres : & i'ay pris plaisir de vous representer par les échelles le diametre & costé de ces deux corps de fer & de poudre, chacun d'vne liure, pource qu'ils sont tousiours és mains des gens de guerre.

N,	K,	N.	K.	N.	R.	N.	R;
1	100	2 1	275	4.1	3 4 3	1.	
2	\$ 2.5		28 o	42	347	.65	402
3	144	23	284	43	350	1	411
4	158	24	288		353	75	421
5	170	25	292	45	355	80	430
6	181	26	296	46	3 5 8	85	4 3 8
.7	191	27	300	47	360	,	448
8	200	28	303	48	363	95	455
9	208	29	307	49	365	100	464
10	215	30	310	50	368	1 05	47 I
-		-		-		-	
11	222	31	314	5 1	370	IIO	479
I 2	2 2 8	32	317	5 2	373	115	486
13	235	33	3,20	5.3	375	120	493
14	241	34	3,2 3	54		1 25	500
15	246	35	3.26	5.5		110	506
			_	-	`		
16	2 5 I	136	330	56	3 8 2	135	5 I 2
17	257		3 3 3	5.7	384	140	519
18	262	38	336	58		145	525
19	166		339	59	388	150	531
20	271	40	3 4 1	60	391	155	537

G iii

Summy Congle

N. R. N. R. N. R. N. R.

1 60 541		8360 7		460	7.7 2
165548	2.6:5 6 4	2365 7		465	774
27055	27064	6370 7	717	4710	777
75559	27565	03757		475	780
180564	28065	4380 7	724	480	782
	1		-	. 0	-0.1
185565	1	1 4		485	785
190574		1 1 .	7	490	7 88
195579		4		495	791
	30066			500	7 9 3
205589	30567	3405 7	39		
	3 1.0 6 7			510	798
				5 2 0	804
215595	3 4 3 6 8	0415		,	809
22060	3 20 68	3 4 20	40	530	
225608	3 2 5 6 8	8 4 25		140	814
23061	3 3 0 6 9	1430	(1) 4	212.0	819
23561	3 3 5 6 9		7.57	560	8 2 4
2 3 5 6 1 7				570	829
24062	1 3 4 5 7 9	1.440	- 1	180	834
		- T T)	1	190	838
21062	3 3 0 7 0	7 4 7 . 1		600	8 43
25563	35570	4))!		1	

N	R	N.	R.	N.	R.
					1006
620	8 5:2	\$ 2 0	936	1040	1013
630	8 5 7	83 0	9.40	1060	1019
640	861	840	9 4 3	1080	1025
	•	850			
660	870	860	950	Į I 20	1038
670	874	8 7 0	954	1140	1044
600	8 8 2	8,8 0	958	1160	1049
700	887	900	961	1130	1056
710	891	9. 1 0	969	1 2,20	1068
7 2 0	90	920	972	240	1074
740	901	9,30	976	260	1080
		950		300	,
	9 1 2		14.		
770		9 60	9891	3501	105
780	920	2 8 0	921	4501	131
		990			144
800	0 2 8	1 000	000 I	5 CO T	1 (7)

G iiij

t.A	. K.	N	R.
1600	1169	2600	1375
1690	1 1 8 1	2650	1383
1700	1191	.2700	1392
1750	1105	2750	1410
1850	1116	2800	1409
1850	11.5		
3	1227	2850	1417
1900	1238	2900	1426
1950	1249	2950	1434
2900	1259	3000	1442
1050	1270		
2100	1286	3100	1458
1150	1 2 90	3200	1 479
2200	1300	3300	1488
2250	13:10	3400	1503
2900	1320	3500	1518
2 350	1329	3600	1 5 2 3
2400	1338	3700	1546
2450	1348	3800	1560
2,00	1356	3900	1373
2550	1366	4000	1587

, Congle

lu traité de l'artil 70 78610 9 Pouce de Roy.





CONSTRVCTION des Tables de la Regle à Calibrer.

PROPOSITION I.

Par le Diametre de la balle on trouuera sa pesanteur, & par la pesanteur le Diametre; sur quoy nous auons fait la regle à Calibrer comme il s'ensuit.

Les Spheres sont l'une à l'autre en la raison des Cubes de leurs Diametres.

Soyent les deux Spheres A. B. & C. D. fur les Diametres desquelles soyent construits les Cubes F. G. & H. I. Ie dis que la Sphere A. B. est à la Sphere C. D. comme le Cube F. G. est au Cube H. I. marquez en la Planche de l'eschelle des Diametres des Balles de Canon, & du cossté des Cubes de la poudre.

Car puis que les Spheres sont l'vne à l'autre en raison triplée de leurs Diametres, par la 18 propoposition du 12. Liure d'Euclyde, & que les Cubes aussi sont l'vn à l'autre en raison triplée de leurs costez, par la 33. Proposition du 11. il est euident (que puis que les Diametres des Spheres sont les costez des Cubes) qu'il y aura mesme raison de la Sphere A. B. à la Sphere C.D., que du Cube F. G. au Cube H. I.

COROLAIRE.

E cecy s'ensuir, que encore que les balles soient de forme Spherique & non Cubique, qu'on les peut supposer Cubiques, & seurs costez ne seront pas à la verité les valleurs de leurs Diametres; mais, bien les raisons d'icelles valleurs, l'vne desquelles estant trouvée exactement, on trouveur a facilement toutes les autres.

PROPOSITION II.

Vne balle d'une liure estant supposée contenir. 1,000,000, de petites mesures, trouver combien de telles parties peuvent contenir toutes les balles de ; en ; de liure, depuis une liure insques à 8.1.

CEtte Proposition est fort aisée. Car. puis que la liure vaut 1,000,000, son

quart vaudra 250,000, en adioustant, laquelle somme continuellemet à 1,000,000, on trouuera la table telle que l'a donnée la proposition suivante.

PROPOSITION III.

Trouner les Racines Cubiques de tous les nombres. cy-dessous mis.

Cubes. Racines Cubiques.

Vne liure. 1\frac{1}{4} 1\frac{1}{2} 1\frac{1}{4}	1000, 000. 1250,000. 1,500,000. 1,750,000.	107.	108.
Deux liures. 2 \frac{1}{4} 2 \frac{1}{2} 2 \frac{3}{4}	2,000,000. 2,250,000. 2,500,000. 2,750,000.	131.	1 3 1. 1 3 6.
Trois liures. 3 \frac{1}{4} 3 \frac{2}{5} 3 \frac{3}{4}	3,000,000. 3,250,000 3,500,000. 3,750,000.	1 4 8.	149.

Quatre liures.	4,000,000. 1 } 8. 1 5 9. 4,250,000. 1 6 2. 1 6 2.
,	
47.	4,500,000. 1 6 5. 1 6 5.
44	4,750,000. 168.168.
Cinq liures.	5,000,000. 171,171.
5 4	5,250,000. 174174.
5 .	5,500,000. 176.177.
	5,750,000. 179.180.
J+	7,7,0,000, 17,7,1,00,
Six liures.	6,000,000. 8 1. 1 8 2.
6 4	6,250,000. 184. 185.
6 1	6,500,000. [186.] 187.
6 3 4	6,750,000. 189.189.
Sept liures	7,000,000. 1 9 1. 1 9 2.
7	7,250,000. 1 9 3.1 9 4.
7:	7,500,000. 195.196.
7-3	7,750,000. 197.198.
Huit linges.	8,000.000. 200. 200.

PROPOSITION IV.

Le Diametre d'une Balle d'une liure estant donnée, trouner sur le Compas de Proportion la regle de calibrer depuis une liure insques à huit.

IL est aisé de satisfaire à cette proposition, par la Table precedente.

Soit le diametre d'une balle de fer pefant une liure A. B. qu'il faudra appliquer fur le Compas de Proportion, au bout de 100 & 10. Et ce qui se trouvera au bout de 126 & 126, sçauoir A, C, sera le diametre d'une Balle de deux liures. Pareillement ce qui se trouvera au bout de 144 & 145, scauoir A, D, sera le diametre d'une Balle de 3. liures, & ainsi consecutiuement de tous les autres.

Quant aux demics liures, & quarts de liure, on les trouuera par la mesme methode.

Que si on vouloit construire la regle à calibrer pour des balles de plomb, le diametre d'une Balle d'une liure estant donné, on procedera tout ainsi que cy-dessus a esté dit.

PROPOSITION V.

S'il y a deux corps la raison de la pesonteur de la matiere à la pesanteur de la matiere, sera composée de la raison de la grandeur à la grandeur droite, es du poids au poids reciproque.

Oient deux corps A & B, ie dis que la pefanteur de la matiere du corps A, est à la pefanteur de la matiere du corps B, en raison composée de la raison de la grandeur du corps A, à la grandeur du corps B, & de la raison du poids du corps B, au poids du corps A.

Donc les grandeurs & poids de deux corps estans donnez, les pesanteurs des ma-

tieres seront aussi données.

Toutes les sus dittes Propositions penuent estre adaptées aux Balles de différentes matieres, outre ce qui s'ensuit cy-apres.

Et pour plus facile intelligence, faut voit

cetto autre Table:

POIDS D'VN PIED CVBIQVE de Liqueurs & Metaux.

Liqueurs.

Metaux.

HVille, pese 68.

Cyre, pese 68.

Vin, pese 70.

Eau douce, pese 72.

Eau marine pese 86.

Miel, pese 104.

Sel, pese 10.

Estaim, pese 9.52.

Err, pese 9.52.

Cuyure, pese # 64.8

Argent, pese 9.74.4

Plomb, pese 18.28

Argent vif, p. \$9.77.

Or, pese 9.13.68

Vn boisseau de bled mesure de Paris peze 20.1.

Le minot valant trois boisseaux peze

Lamine valant deux minots peze 120.1.

contient deux pieds cubiques.

Le sac ou septiers vallant deux mines peze 240. l. contient 4. pieds cubiques.

Le muid qui vaut 12 septiers peze 2880.1.

contient 48. pieds cubiques.

De cecy s'ensuit qu'en vn muid de bled il y a 144. boisseaux, chacun desquels peut nourrir par iour dix hommes facilement. Dequoy s'ensuit qu'vn muid de bled

nourrira par iour 1440, hommes. Il s'ensuit pareillement qu'en vn muid de bled il y a 288. demy boisseaux.

Or vn muid de vin contient aussi 288, pintes mesure de Paris, & vne pinte d'eau douce peze deux liures, & vn pied cubique d'eau peze 72. liures, il contient 36. pintes mesure de Paris; dequoy s'ensuit que puisque 8 fois 36 font 288. qu'vn muid. d'eau ou de vin contient 8 pieds cubiques.

Diuerses manieres de charger le Canon.

On charge le Canon quelquesfois auec des balles creuses pleines de poudres & seu d'artifice; on le charge aussi quelquessois auec des boistes de fer blanc pleines de balles de mousquets, & des fachets de toille appellez carrouches: mais il faut que les boistes & les sachets soient de calibre pour estre bien.

La grosse artillerie se charge auec balles

de fer, pour battre les villes de guerre.

PRO.





PROPOSITION VI.

Construire la regle à calibrer depuis : 10 d'once, iusques à vne once, & trouner combien de telles Balles il y a à la liure.

Ette Proposition doit estre construite comme la precedente.

Soit A, B, le diametre de r. once. Sa moitié A, D, sera le diametre de 2/160

d'once, & les 12 8. balles feront la liure.

La moitié de 2. onces sera le diametre

de 4/16. & les 64 balles feront la liure.

La moitié de 3. onces sera le diametre de 6. & les 42 balles seront la liure.

La moitié de 4 onces sera le diametre de 3. & les 32 balles seront la liure.

La moitié de 5 onces sera le diametre de . & les 25 balles feront la liure.

La moitié de 6 onces sera le diametre de 172 & les 21 balles seront la liure.

La moitié de 7 onces sera le diametre de 1/2 & les 18 balles seront la liure.

La moitié de 8 onces sera le diametre de 16 & les 16 bailes feront la liure.

La moitié de 8 d'onces sera le diametre

de 1 & les 259 balles feront la liure.

Et en cette façon on aura les diametres de $\frac{2}{16}$ en $\frac{2}{16}$, & prenant le milieu de chacun interuale, on les aura de $\frac{1}{16}$ en $\frac{2}{16}$, desquels le nombre à la liure se trouuera par la Table suiuante, qui d'abondant contient les demies seiziesmes, ou $\frac{1}{16}$ d'once.

Quant à la methode de trouuer le nombre des balles à la liure, faut noter que la liure contient 16 onces, & l'once 16 : que partant la liure contient 256 feizies mes d'onces, & par consequent en divisant 256 par le nombre des seizies mes d'onces, on trouuera tous les nombres de la Table.

1. Sciziesme. 256. Balles à la liure.

170. Balles à la liure.

2. Sciziesmes. 128. Balles à la liure.

102²/₃ Balles à la liure.

3. Sciziesmes 85²/₃ Balles à la liure.

737 Balles à la liure.

4. Sciziesmes. 64. Balles à la liure.

57. Balles à la liure.

57. Balles à la liure.

46⁶/₁ Balles à la liure.

6. Sciziesmes. 42²/₃ Balles à la liure.

39 Balles à la liure.

7. Seiziesmes. 36‡ Balles à la liure. 341 Balles à la liure. 8. Seiziesmes. 32. Balles à la liure. 302 Balles à la liure. 9. Seiziesmes. 28 Balles à la liure. 26. Balles à la liure. 10. Seiziesmes.25. Balles à la liure. 24 Balles à la liure. 11. Seiziesmes. 23 Balles à la liure. 22 Balles à la liure. 12. Seiziesmes. 211 Balles à la liure, 20 1/2 Balles à la liure. 13. Seiziefmes. 19 1/3 Balles à la liure. 19. Balles à la liure. 14. Seiziesmes. 182 Balles à la liure. 1719 Balles à la liure. 15. Seiziesmes. 17. 2 Balles à la liure. 16 Balles à la liure. 16. Seiziesmes. 16. Balles à la liure.

Vn seiziesme estant 256, son doublesera 512, qui doit estre diuisé par 32. Comme si on vouloit trouuer 41 feiziesmes, combien de telles balles à la livre, faudra doubles 41 qui fera 9 trentedeuxiesmes, & diuises 512 par 9, & on trouuera 57 le plus approchan't.

Le diametre de 8.1. estant doublé, sera le diametre de 64.1.

Le diametre de 12.1. estant doublé, sera

le diametre de 10.1.

Le diametre de 12. l. estant doublé, sera le diametre de 12. l.

Le diametre de 13. l. estant doublé, sera le diametre de 14. l.

Le diametre de 2.1. estant doublé, sera

le diametre de 16 l. Le diametre de 2½, l. estant doublé, sera

le diametre de 18.1.

Le diametre de 21.1. estant doublé, sera le diametre de 20.1.

Le diametre de 2³. l. estant doublé, sera le diametre de 22. l.

Le diametre de 3. 1. estant doublé, sera le diametre de 24. 1.

Le diametre de 31.1. estant doublé, sera

le diametre de de 26. l.

Le diametre de 3¹/₂. l. estant doublé, sera le diametre de 28. l.

Le diametre de 31.1. estant doublé, sera

le diametre de 30.1.

Le diametre de 4.1. estant doublé, sera le diametre de 32.1.

H iij

Traite 118

Le diametre de 41. l. estant doublé, sera le diametre de 34. l.

Le diametre de 41. l. estant doublé, sera

le diametre de 36.1.

Le diametre de 43. l. estant doublé, sera le diametre de 38.1.

Le diametre de 5. l. estant doublé, sera

le diametre de 40. l'.

Le diametre de 5½. l. estant doublé, sera le diametre de 42. l.

Le diametre de 5 .. l. estant doublé, sera

le diametre de 44.1.

Le diametre de 53. l. estant doublé, sera

le diametre de 46. 1.

Le diametre de 6. l. estant doublé, sera le diametre de 48. l.

Le diametre de 6-. 1. estant double, sera

le diametre de 50. l.

Le diametre de 6. l. estant doublé, sera le diametre de 52.1.

Le diametre de 63 1. estant doublé, sera

le diametre de 54. 1.

Le diametre de 7.1. estant doublé, sera le diametre de 6.1.

Le diametre de 7½. l. estant doublé, sera le diametre de 18.1.

Le diametre de 7½. l. estant doublé, sera le diametre de 60. l.

Le diametre de 7³/₄. 1. estant doublé, sera le diametre de 62 1.

Le diametre de 8.1. estant doublé, sera le diametre de 64.1.

Encore qu'il soit bien-aisé de doubler vne ligne, neantmoins pour la trouuer sacilement sur le Compas de Proportion, saut mettre le diametre d'vne balle d'vne liure de 50 à 50 trauersallement sur la ligne des parties égales; & ce qui viendra de 100

à 100, sera le diametre de 8. 1. & ainsi des

autres, comme on peut voir en la Table suiuante.

PROPOSITION VIII.

Construire la regle à calibrer depuis une once insques à une liure.

Ette Proposition est vtile seulement pour les balles de plomb, comme aussi la suivante, dautant que rarement fait-on des balles de ser pesans moins d'vne liure; & rarement en fait-on de plomb qui pesent dauantage. Et dautant que comme il a esté dit en la precedente Proposition, quand le diametre est double du diametre, la balle pese huit fois autant, al. & au contraire, moins al. que la balle.

Soit A,B,le diametre d'vne liure qui sont

16. onces.

Sa moitié A, D, sera le diametre de 2. onces.

La moitié du diametre de 1²/₂. 1. sera le diametre de 3. onces.

La moitié du diametre de 2. 1. sera le diametre de 4. onces.

La moitié du diametre de 2½. 1. sera le diametre de 5. onces.

La moitié du diametre de 3. l. scra lo diametre de 6. onces.

La moitié du diametre de 3¹/₂, l. sera le diametre de 7, onces.

La moitié du diametre de 4.1. sera le

diametre de 8 onces.

La moitié du diametre de 41. l. sera le diametre de 9. onces.

La moitié du diametre de 5. l. sera le

diametre de 10. onces.

La moitié du diametre de 51. 1. sera le diametre de 11. onces.

La moitié du diametre de 6. l. sera le

diametre de 12. onces.

La moitié du diametre de 61. l. sera le diametre de 13. onces.

La moitié du diametre de 7. 1. sera le

diametre de 14. onces.

La moitié du diametre de 7^t. 1. sera le diametre de 15. onces.

La moitié du diametre de 8. 1. sera le

diamerre de 16. onces, ou 1. liure.

La moitié du diametre de 8. onces, sera le

diametre de 1. once.

Et pour pratiquer cecy sur le Compas de Proportion, soit appliqué le diametre d'vne liure au bout de 200 à 200, ce qui viendra au bout de 100 & 100, sera le diametre de 2. onces; & ainsi des autres, comme on peut voir en cette Table.

					9. Onces. 1
100.	ı oo.	2. Onces.	171.	171.	10. Onces.
114.	115.	3. Onces.	176.	177	11.Onces.
128.	T 26.	4. Onces.	181.	182.	12. Onces
1 35.	136.	5. Onces.	r 86.	87.	13. Onces.
144.	145.	6. Onces.	191.	192	14 Onces
152.	152.	7 Onces.	195	166	15. Onces.
158.	159.	8. Onces.	200.	200.	16. Onces

Des Officiers & gens necessaires au Canou marchant en campagne, & la dépense d'un mois pour huit gros Canons, ou douze moyens, ou seize petits.

ESCVS.

Eneral de l'artillerie 300 T Pour ses aydes, & extraordinaires 400 Lieutenant General 120 Pour ses aydes & extraordinaires 200 Le Tresorier & Receueur general de l'artillerie 100 Pour ses aydes, & extraordinaires 300 Le Controlleur general de l'artillerie 100 Ses avdes & extraordinaires 100 Le Substitut du Controlleur nommé

126	'Traité	
Con	mmis de l'artillerie	50
Pour	fes aydes, & extraordinaires	50
Genti	ilhomme de l'artillerie, autrem	ent
dit!	Souscommis, dont il y en a vn à c	ha-
que	Canon, & ont divers appointeme	ens:
	ceux qui gouvernent le Canon	
pre	mier genre ont	40
Etpo	ur extraordinaire & aydes	30
	qui gouuernent le Canon du seco	ond
ger	nre	30
Et po	ur ayde, & extraordinaire	30
Le G	entilhomme du troisiesme genre	25
Et po	ur fon ayde	30
Com	missaire general des poudres, bal	lles,
		100
Ses e	xtraordinaires	150
	Souscommis	50
	our extraordinaire	25
Com	missaire general de l'artillerie,	on
	nducteur des machines seruar	
_	elle	100
	extraordinaire	150
	Commis & Substitut, ou Commiss	
-	dinaire	20
	extraordinaire	25
Vn l	Ingenieur ou Maistre des machi	nes,
¢1	tendant bien les mechaniques &	tor-

de l'Artillerie!	127
tifications	80
Pour l'extraordinaire	50
Ses Commis	25
Le Controlleur des fortifications, &	des
machines	80
Extraordinaire	50
Maistre Canonier	15
Canonier	10
Chargeurs & Souscanoniers	. 8
Maistre des chariots, ou Commissaire	des
chariots	60
Ses aides	30
Son Commis commandant à dix c	
rettes	15
Commissaire des cheuaux des traits à	tirer
l'artillerie	40
Ses aides	20
Ses conducteurs dont chaeun comman	
cheuaux, & chartiers pour le Canon	I2
Capitaine des Pionniers	30
Ses aides	30
Pionniers	8
Capitaine des Minneurs	40
Ses aides	20
Minneurs	10
Capitaine des Matelots, & des Nauis	
faire ponts	20

128 Traite	
Ses aides	- 15
Matelots	6
Fourier du train de l'artillerie	30
Maistre des Bombes	30
Chargeurs des Bombes & Mortiers	
Maistre des feux d'artifice	25
Ses Conducteurs & Substituts	10 ou 8
Maistre Petardier	15
Ses substituts	10
Maistre des batteries, qui doit ente	
trauail des terres, & les talluts di	fferents
	20 ou 25
Maistre Charpentier	15
Son Lieutenant	10
Soufcharpentiers	8
Faifeurs des chariots ou Charon	. 10
Maistre Mareschal de l'artillerie	13
Soufmareschal	8
Harnicheur ou Bourlier	10
Tonnellier	10
Preuost de l'artillerie	50
Quatre Sergens ou Archers, chac	
ze escus	60
Vn Chirurgien auec deux aides	50
Trois Apoticaires auec vn aide	50
Deux Medecins	50
Vn Chapellain de l'artillerie	25
	3763 escus.
T I I I Summit	ייינינינייני

Fautes suruenues en l'impression de la Fortification.

DAge 17. l.20.aul.ou.p.19 l.16.ob.l.0.6 p.21.l.12. l'on y, l. ny. p.25. l.9. pour 19;, l. 109; . p. 30. l. 2. pour des, l. ces.p 16.pour 100, l. 1000.p.31, l.19.pour lensiny, l. Tensiny p 34. l.9. pour pied fixe, l. pied du Compas fixe. p 35. l.7. pour tirer, l. tiré. p. 36. l. 20. pour Cercle dites vn Cercle, & pour vn dites du.p. 38. 1.3.pourCanette,l.Cunette.p 39.1.10.pour vn demy, 1.vn & demy. l. 11. pour vn demy, l. vn & demy.l. 14. pour 24. l. 20. l.25. pour z, l. r &. p. 43.l.9.pour Baftimens, l. Bastions . l. 23. pour & leur, l. & de leur. p. 46 1.10. pour 3.1 2 p. 47.1. 8. pour 100.1.de 100. la. 1. 241 pour vn, len 2. p. 48.l. 10 pour le, l. la.p. 51.l. 11. pour AD.C. I. A. D. B.p.53.1.4. pour L. K. I. D.O. p:56. 1.6.pour 116.l.126. l.27.pour P. l.B.p. 58.l.1. pour B. L.t.l.E D.D.l.6.pour A.C.l.A.D. l.10.pour A. l.C. 1.25. pour dquel, l. duquel. p 65 l. 7. pour anglet, l. l'an gle. p.111. de l'Artilleric, l. 4. au lieu de 2 l. 7. & 1.7. au lieu de 1. l. 0.

Fautes suruenuës en la Geometrie.

Page 11. l. 16. pour tombert, l. tombe. p. 13. l. 10. pour 2. diametres, l. 2. demy diametres. p.42 le Probleme 53. est transposé à la place de celuy de 55, & le discours est obmis, & que nous auons poséicy.

Frobleme \$5. obmis.

R Eduire vn triangle (calene Ambligone, en vn triangle Equilateral: Soit premierement fait vn triangle equilateral (ur la Base A. C. qui sera icy A. D.C.& soit tirée B.E. H. parallele à la pase A. C. puis on fera vn demy Cercle sur A.D. & sur la mesme ligne au point où la parallele la coupe en E. il faut tirer vne perpendiculaire E. F. touchant la circonserence en F. duquel point on tirera la ligne A.F. qui seta le costé equilateral requis.

P.54.l.19.iufqu'à la 26, tous les C. l. D. p. 58. l. 21. pour à l. ou.p.61.l.17. pour trois angles, l.3.triangles.

p.110.l.21. pour diagorrales, l. diagonales.

EXTRAIT DV PRIVILEGE DV ROY.

D'Ar grace & Priuilege du Roy, donné à Paris le Premier iour de May 1666. Signé par le Roy en fon Conseil, GVITONNEAV : Il est permis à ESTIENNE LOYSON Marchand Libraire. d'imprimer, vendre & debiter, Vn Liure des Fortifications, & autres Oenures Mathematiques du Sieur de la Fontaine Ingenieur du Roy, & ce autant de fois, & en tant de volumes qu'il trouuerra bon estre, durant le temps & espace de sept année, à compter du iour que chaque Traité sera acheué d'imprimer : Et deffences sont faites à toutes personnes d'en rien extraire ou contrefaire, sans le consentement dudit Exposant, à peine de cinq cens liures d'amende, confiscation des Exemplaires contrefaits, & autres peines portées esdites lettres, qui font renues pour bien & deuement signisiées, en vertu du present Extrait.

Achené d'imprimer le 8, iour de May 16661

40. 1463140